# REI2

# Programma Slalom Parallelo





Microgate s.r.l. Via Stradivari, 4 Stradivaristr. 39100 BOLZANO - BOZEN ITALY

	REI 2	Doc: R2U_P_1095_002_I
	Programma Slalom Parallelo	Versione: 1.09.5
TIMING AND SPORT		Pagina 2 di 97

# Programma Slalom Parallelo



# Sommario

1.	CONVENZIONI	8
2.	PER INIZIARE	9
2.1.	Introduzione	9
2.2.	Accensione e scelta programma	9
2.3.	Cronometraggio	11
2.	.3.1. Inserimento manche e pettorali	11
2.	.3.2. Partenza	
2.	.3.3. Arrivo	
2.	.3.4. Preparazione seconda manche	
2.	.3.5. Falso impulso	
2.	.3.6. Arrivo seconda manche	
2.	.3.7. Uscita dal cronometraggio	13
3.	CARATTERISTICHE PROGRAMMA	14
4.	CRONOMETRAGGIO	15
4.1.	Contesto funzionale	15
4.2.	Assegnazione canali logici	17
4.3.	Inizio sessione	20
4.4.	. Modalità apripista	21
4.5.	Gara	21
4.	.5.1. Inserimento pettorali	21
4.	.5.2. Modifica numero manche	21
4.	.5.3. Partenze	22
4.	.5.4. Eliminazione (sci alpino)	22
4.	.5.5. Eliminazione (altre configurazioni)	22
4.	.5.6. Annullamento partenza	22
4.	.5.7. Annullamento arrivo	23
4.	.5.8. Attribuisci distacco massimo	23
4.	.5.9. Inserimento penalizzazione	23
4.	.5.10. Imposta distacco massimo	23
4.	.5.11. Auto distacco	23
4.	.5.12. Penalizzazione automatica	23
4.	.5.13. Annullamento prova	24
4.	.5.14. Conferma prova	24
4.6.	Modifica cronologici	24
4.	.6.1. Ricerca	24
4.	.6.2. Correggi cronologico	24
4.	.6.3. Annullo evento	25
4.	.6.4. Correggi evento	25
4.	.6.5. Uscita da edit eventi	25
4.	.6.6. Display durante la correzione eventi	25
4.7.	Staffetta	26
4.	.7.1. Partenza	26
4.	.7.2. Annullo Lap	26
4.8.	Arrampicata via cavo e Arrampicata via radio	26
4.	.8.1. Arrampicata via cavo	27
4.	.8.2. Arrampicata via radio	27
4.9.	Gestione tabellone	27



4.10.	Tasti lock	27
4.10	.1. Gestioni eventi scartati	28
4.11.	Tasti riarmo	28
4.12.	Uscita dal cronometraggio	29
4.13.	Banda di cronometraggio	30
5 G	ESTIONE GRUPPI	32
51	Inserimento/Modifica gruppi	32
5.2	Stampa struttura gruppi	33
5.3	Cancella gruppi	33
5.4.	Struttura gruppi	
5.5.	Ricevi struttura gruppi da PC	
c		95
	LASSIFICHE ED ALTRE STAMPE	
0.1.	Stampa/visualizza Classificne	
6.1.1	Altra stampa	
0.2. 63	Modelità Stempe e Visuelizzazione	
0.3. 6.4	Stampa e visualizza dati climatici	
0. <del>4</del> . 6 / 1	Test sonda clima	
642	7 Test anemometro	
643	S Stampa dati clima	
7. G	ESTIONE PARTENZE	40
7.1.	Inserimento manuale ordine di partenza	40
1.2.	Calcolo ordine di partenza	
7.2.1	I. Inverti Pista	
1.2.2	2. Estrai vincitori	
1.3.	Stampa elencin di partenza	44
8. SI	NCRONIZZAZIONE	45
8.1.	Sincronizzazione	45
8.2.	Modifica valore sincronizzazione	45
8.3.	Verifica sincronizzazione	45
8.4.	Segnale	46
8.5.	Stampa sincronizzazione	46
9. SC	QUALIFICHE	47
10 TF	RASMISSIONE DATI A PC	48
10.1	Trasmissione dati Off Line	48
10.2	Configurazione uscita dati On Line	48
10.3.	Protocollo di uscita dati	
		50
11. <b>KI</b>	Diagzione alanahi da DC	<b>50</b>
11.1.	1 Picovi alance pertocipanti da PC	
11.1	<ol> <li>Ricevi struttura gruppi da PC</li> </ol>	
11.1	<ol> <li>Ricevi elenco di partenza da PC</li> </ol>	
11.1	4 Cancella elenchi di partenza	
11.1	Stampa elenchi	
11.2.	Cancellazione elenchi	
11.3.	1. Cancella elenco nomi partecipanti	
11.3	2 Cancella strutture gruppi	



11.3.	3. Cancella elenchi di partenza	52
12. CC	NFIGURAZIONE REI2	53
12.1.	Configurazione Software	53
12.1.	1. Visualizzazione tempi netti	53
12.1.	2. Precisione di misura	53
12.1.	3. Selezione manche per tempo totale	54
12.1.	4. Tabellone FISI	54
12.1.	5. Ultimo giro staffetta	54
12.1.	6. Configurazione START	54
12.1.	7. Stampa cronologici	55
12.1.	8. Distacco massimo	55
12.1.	9. Imposta distacco automatico	55
12.1.	10. Pista a sinistra	55
12.1.	11. Classifica N migliori manche:	55
12.2.	Configurazione Hardware	55
12.2.	1. Canale LinkGate	55
12.2.	2. Stampante	56
12.2.	3. Beep tasti	56
12.2.	4. Contrasto display	56
12.2.	5. Attività tasto LCK	56
12.3.	Configurazione seriali	56
12.4.	Stampa configurazione	57
13. CC	ONFIGURAZIONE TABELLONE	58
13.1.	Scelta visualizzazioni	
13.2.	Pausa di visualizzazione	62
13.3.	Velocità seriale tabellone	62
13.4.	Programma pubblicità	63
13.5.	Visualizzazione nazione concorrente	63
13.6.	Configurazione linea 485	63
13.7.	Visualizza tempo senza punteggiatura	63
13.8.	Pista a sinistra	63
13.9.	Controllo lunghezza trasmissione tabellone	63
13.10.	Visualizzazioni disponibili	63
13.11.	Ritardo visualizzazione tabellone/tick	64
13.12.	Visualizza classifica	64
13.13.	Numero massimo concorrenti nella classifica rotante	64
13.14.	Pausa visualizzazione classifica rotante	64
13.15.	Modalità visualizzazione	65
14. CC	ONFIGURAZIONE LINEE	66
14.1.	Assegnazione canali fisici/logici	66
14.1.	1. Assegnazione linee principali e tasti	66
14.1.	2. Assegnazioni Canali Radio	66
14.1.	3. Assegnazione Canali LinkPod	67
14.2.	Tempi di disattivazione linee	67
14.3.	Configurazione esclusione linee	68
14.4.	Configurazione linee N/A N/C	68
14.5.	Filtro rumore linee principali	68
15. IM	POSTAZIONE BASI VELOCITÀ	70



	70
15.1. Lunghezza basi velocità medie	
15.2. Lunghezza basi venocità fauto	
15.4 Tino basi velocità	
15.5. Range basi velocità	
16. RICEZIONE DATI MEMORIZZATI DA LINKGATE	
17 TEST LIVELLO SEGNALE RADIO LINKGATE	74
18. CALCULATRICE	
18.1. Normale	
10 MODEM	76
20. FALSA PARTENZA	
21. RICARICA ACCUMULATORI	
21.1. Scarica/Ricarica	
21.2. Ricarica immediata	
22. GESTIONE GARE	
22.1. Nuova gara	
22.2. Cancena/ Kichiania gara memorizzata	
22.4. Cancellazione globale memoria	
23 MODIFICA CONFIGURAZIONE BASE	82
24 STATO LINEE	
25. CONFIGURAZIONI PREIMPOSTATE	84
26. PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE REI 2 - PC	
26.1. Da PC	
26.1.1. Lista dei Nomi e Nazionalita degli Atleti	83 86
26.1.2. Lista del Oruppi e loro Composizione	
26.2. Per PC	
27. STRUTTURA MENU	
27.1. Menu iniziale	
27.2. Menu gara	
28. MODIFICATION HISTORY	94
29. COLLEGAMENTO DEL DOPPIO SEMAFORO	96
Indice delle figure.	
	11

Figura 1 – Display: aspetto generale	11
Figura 2 – Display: pronto alla partenza	11
Figura 3 – Display: concorrenti arrivati	12
Figura 4 - Display: Arrivo seconda manche.	13
Figura 5 – Collegamenti start 'Sdoppiato'	19
Figura 6 – Collegamenti start 'Unico'	19
Figura 7 – Collegamenti start 'Non presente'	20

	REI 2 Programma Slalom Parallelo	Doc: R2U_P_1095_002_I Versione: 1.09.5 Pagina 7 di 97			
Figura 8 – Display in modalità modifica eventi					
Figura 9 – Esempio banda: modalità apripista					

Figura 10 – Esempio banda: una gara	
Figura 11 – Esempio banda: annullamenti	
Figura 12 – Valutazione falsa partenza	Error! Bookmark not defined.



# 1. Convenzioni

All'interno di questo manuale i tasti da premere sono evidenziati tra parentesi acute, ad esempio premere  $\langle F1 \rangle$  significa premere il tasto giallo con l'indicazione F1,mentre le opzioni proposte dal REI2 sono indicate in grassetto.

Nelle rappresentazioni del display un tempo scritto in *corsivo* indica che sul cronometro quel tempo sta scorrendo.

Una cifra sottolineata indica che il cursore lampeggiante si trova in quella posizione ed il cronometro sta aspettando un input.



# 2. Per iniziare

#### 2.1. Introduzione

Il migliore modo per imparare ad utilizzare il cronometro Microgate REI2 è iniziare a provare. Si tenga, allo scopo, presente che nessuna sequenza di tasti può arrecare danni al vostro cronometro, mentre si raccomanda di leggere con attenzione il manuale d'uso prima di collegare qualsivoglia accessorio.

Questo primo capitolo vi guiderà passo a passo alla gestione di una breve competizione di slalom parallelo.

Durante questo primo utilizzo simuleremo i vari impulsi di **START** e **STOP** utilizzando i tasti linea. REI2 si comporta in maniera analoga sia che l'impulso provenga da tastiera che da linea esterna.

Supponiamo di non avere alcun tabellone collegato.

#### 2.2. Accensione e scelta programma

Iniziamo, naturalmente, con l'accendere il cronometro con l'apposito interruttore; sul display apparirà per un breve momento la scritta ---SYSTEM BOOTING --- e di seguito la scritta di presentazione e la versione del software installato.

Qualora l'orologio interno di REI2 non sia stato sincronizzato, o abbia, in qualche modo, perso la sincronizzazione, ne viene dato avviso (Il sistema ha perso la sincronizzazione), così come si viene avvisati se i dati in memoria non sono più validi (ATTENZIONE MEMORIA NON CONFORME). Fare riferimento al manuale d'uso cap. Prima accensione per le relative istruzioni.

Le informazioni relative alla versione del software vengono evidenziate anche sulla banda. Terminata questa fase appare il primo menu.

	REI 2	Doc: R2U_P_1095_002_I
MICROGATE TIMING AND SPORT	Programma Slalom Parallelo	Versione: 1.09.5 Pagina 10 di 97
		1

Hh:mm:	ss.d			
A:Nuova B:Cancel C:Proseg D:Cancel	gara la/Richi ui gara lazione	.ama gara attuale globale	n memori memoria	zzata
A	В	С	D	altro

Hh:mm:	ss.d					
Selezion	Seleziona il programma:					
A:Parten	ze sing	ole				
B:Parten	B:Partenze a gruppi					
C:Cronometro base						
D:Parallelo						
A	В	С	D	altro		

Selezioniamo con  $\langle F1 \rangle$  la scelta **Nuova gara**, sulla banda verrà evidenziata la scelta che abbiamo appena effettuato, per l'appunto, NUOVA GARA ed il REI2 richiede quale tipologia di gara cronometrare

Premendo **<F4>** attiviamo il programma **Parallelo**.

Hh:mm:ss.d

A:Cancella configurazione precedente B:Mantieni configurazione ultima gara Selezioniamo  $\langle F1 \rangle$  per Cancella configurazione precedente e confermiamo l'intenzione di cancellare la configurazione con  $\langle F4 \rangle$ .

	Hh:mm.	ss.d			
	Scegli l	La config	gurazione:		
	A:Snowbo	bard	(START	Sdoppiato)	
B:Sci alpino		(START	Non presente)		
C:Rally		(START	Unico)		
D:Staffetta		(START	Sdoppiato)		
	A	В		altro	

Hh:mm:	ss.d	M	1		
A:Cronome B:Inserin C:Classi: D:Gestion	etraggio nento/st fiche ec ne parte	) :ampe grup d altre st enze	opi tampe		
А	В	С	D	altro	

REI2 ha registrato al suo interno diverse configurazioni standard per le varie discipline sportive, optiamo per **Snowboard** con il tasto **<F1>**.

La scelta effettuata ci viene nuovamente evidenziata sulla banda. Ora siamo pronti per iniziare la sessione di **Cronometraggio** premendo nuovamente **<F1>.** 

Da questo momento in poi il display del REI2 non opera più in modalità 'testo' ma passa in modalità 'grafica'.

Soffermiamoci ad analizzare, in Figura 1, quanto appare ora sul display.





Figura 1 – Display: aspetto generale.

Nelle varie posizioni vediamo:

- a) L'ora solare a correre
- b) Lo stato delle linee
- c) Lo stato dell'alimentazione
- d) Il concorrente in pista 'rossa'.
- e) Il numero di manche
- f) Il concorrente in pista 'blu'
- g) I valori richiesti/avvisi
- h) Le opzioni attivabili dati tasti funzione

#### 2.3. Cronometraggio

#### 2.3.1. Inserimento manche e pettorali

Entrati nella funzione cronometraggio viene richiesta la conferma del numero di manche proposto, in questo caso 1, che confermiamo con **<ENT>**. Vengono, ora, richiesti i numeri di pettorale dei concorrenti in pista 'ROSSA' ed in pista 'BLU'. Inseriamo i numeri premendo **<1> <ENT>** e **<3> <2> <ENT>**. Sulla banda vengono stampati i numeri di pettorale inseriti e la relativa pista.

Ora REI2 è pronto e ci avvisa facendo apparire per alcuni secondi la scritta '**Cronometro pronto**'. Sparita la scritta il display si presenta come in Figura 2:



Figura 2 – Display: pronto alla partenza

Nelle varie posizioni vediamo

- a) Tempo pista ROSSA
- b) Tempo pista BLU

	REI 2	Doc: R2U_P_1095_002_I
	Programma Slalom Parallelo	Versione: 1.09.5
TIMING AND SPORT		Pagina 12 di 97

#### 2.3.2. Partenza

Possiamo ora far partire la nostra prima gara premendo, in rapida successione, i tasti **<STA>**, per la partenza del concorrente in pista ROSSA, e **<LAP>** per la partenza del concorrente in pista BLU.

#### 2.3.3. Arrivo

Per simulare gli arrivi premiamo il tasto **<STO>**, per l'arrivo della pista rossa, ed il tasto **<AUX>** per l'arrivo della pista blu.



Figura 3 – Display: concorrenti arrivati

Nelle varie posizioni vediamo:

a) Ritardo pista ROSSA

In questo caso il concorrente sulla pista ROSSA giunge al traguardo con un ritardo di 20 centesimi di secondo. Sulla banda vengono evidenziati i tempi netti dei due concorrenti, il distacco del secondo arrivato e, dopo aver confermato l'arrivo con  $\langle F5 \rangle$  per Conferma e  $\langle F4 \rangle$  per Sì, l'evidenza che il concorrente in pista BLU ha vinto.

REI2 invia ai tabelloni le informazioni da visualizzare a fine prova. Per sospenderne l'invio, mentre è visibile la scritta **Visualizzazione sul tabellone in corso** sul display, premere  $\langle F5 \rangle$  **SKIP** e confermare con  $\langle F4 \rangle$  per **S**ì.

REI2 è ora pronto per una nuova prova.

#### 2.3.4. Preparazione seconda manche

I due concorrenti si sfidano nuovamente nella seconda prova invertendo le piste. Cambiamo, quindi, il numero della manche premendo  $\langle F3 \rangle$  per Manche. Inseriamo il numero di manche con  $\langle 2 \rangle$  e confermiamo con  $\langle ENT \rangle$ .

Inseriamo i numeri di pettorale sulle due piste con <3> <2> <ENT> e <1> <ENT>. Sulla banda vengono stampati i numeri assegnati. Sul display vengono presentati i tempi netti della manche precedente ed il ritardo accumulato dal concorrente precedentemente sconfitto.

Facciamo partire i due concorrenti assieme premendo contemporaneamente i tasti **<STA>** e **<LAP>**.

#### 2.3.5. Falso impulso

Simuliamo un impulso di arrivo indesiderato sulla pista ROSSA premendo il tasto  $\langle$ STO $\rangle$ . Per annullare questo evento premiamo il tasto  $\langle$ F1 $\rangle$  AnnR e confermiamo con  $\langle$ F4 $\rangle$  per Sì.

	REI 2	Doc: R2U_P_1095_002_I
	Programma Slalom Parallelo	Versione: 1.09.5
TIMING AND SPORT		Pagina 13 di 97

#### 2.3.6. Arrivo seconda manche

Poco dopo premiamo, sempre contemporaneamente, i tasti **<STO>** e **<AUX>** per fare arrivare i due atleti con lo stesso tempo di manche.



Figura 4 - Display: Arrivo seconda manche.

Nelle varie posizioni vediamo:

#### b) Ritardo pista blu

Sul display vengono evidenziati i tempi totali delle due manche ed il distacco totale. Sulla banda vengono stampate le stesse informazioni. Confermando con  $\langle F5 \rangle$  per **Conferma**, seguito da  $\langle F4 \rangle$  per **Sì** viene stampata l'evidenza della vittoria del concorrente in pista rossa. REI2, terminata la visualizzazione dei dati sui tabelloni, è pronto per una nuova prova.

#### 2.3.7. Uscita dal cronometraggio

Per uscire dalla funzione di cronometraggio premiamo il tasto **<F5> Menu**.



# 3. Caratteristiche programma

Nella breve gara illustrata in 'Per iniziare' abbiamo utilizzato solo una minima parte delle funzionalità offerte dal programma 'Parallelo'. Nei capitoli seguenti verranno analizzate più in dettaglio le varie possibilità di configurazione ed i vari interventi operativi da effettuare a fronte di particolari eventi.

Sulla banda vengono evidenziati tutti gli eventi registrati con l'indicazione del tipo, numero, manche, tipo canale, canale, tempo e tutte le modifiche ad essi apportati (Annulli, variazioni, riassegnazioni ...).

Per prime verranno illustrate le funzionalità disponibili all'interno della funzione Cronometraggio, in seguito verranno illustrate le possibilità a cui si può accedere dal menu di programma.

Le varie scelte possibili, sia per quanto riguarda i vari menu, le varie opzioni o i vari valori modificabili vengono, di volta in volta, assegnati ai 5 tasti funzione  $\langle F1 \rangle \dots \langle F5 \rangle$ .

I rilevamenti vengono effettuati, se non specificato diversamente, con la precisione di 1/25.000 di secondo; vengono stampati e visualizzati con la precisione di 1/10.000. Tutti i calcoli vengono effettuati al 1/25.000 e quindi i tempi netti arrotondati come richiesto.

Per far fronte a particolari esigenze è data la possibilità di abbassare la precisione di rilevazione e memorizzazione e portarla allo stesso livello di quella richiesta dalla competizione (es. staffette rilevate al 1/10).

E' possibile far partire un concorrente in una manche anche se non ha un tempo relativo a manche precedenti.



Il memorizzare tutti gli eventi e calcolare i risultati quando servono permette la massima flessibilità di gestione della gara, come modificare gli eventi relativi a manche precedenti, ristampare classifiche di manches già concluse, gestire in contemporanea più manches, o, al limite, far partire dei concorrente invertendone l'ordine delle manches.

Questo manuale fa riferimento alla versione 1.09.5.



# 4. Cronometraggio

#### 4.1. Contesto funzionale

Le varie funzioni vengono associate ai 5 tasti funzione in maniera diversa a seconda degli eventi da gestire, della 'tastiera virtuale' abilitata e dal fatto che si sia o meno richiesto un intervento sul pettorale 'proprietario' dell'evento rilevato.

Nelle prime sessioni è, quindi, consigliato verificare la funzione associata ai vari tasti, che viene sempre evidenziata sul display, prima della loro pressione.

Di seguito sono evidenziate le varie funzioni attive all'interno dei vari 'stati' in cui si può trovare REI2 all'interno della sessione di cronometraggio, nonché il capitolo in cui ne viene descritto l'utilizzo. La lettera (S) significa che la funzione è disponibile in configurazione Staffetta, la lettera (A) che la funzione è disponibile in configurazione Sci alpino, il simbolo (\$) che non è disponibile in configurazione Sci alpino, la lettera (C) che è disponibile nelle configurazioni Arrampicata via cavo e Arrampicata via radio.

Stati:

- Normale non vi sono tempi a correre.
- **Partito** uno o entrambi i concorrenti partiti
- Arrivato uno o entrambi i concorrenti arrivati

Le funzioni attive in stato 'normale', sono:

Apripista		21
• Edit		24
• Manche		21
Modifica		21
• MENU		29
• ModDmax <sup>(*)</sup>		23
AutoDist <sup>(*)</sup>		23
• <b>El.R</b>   <b>El.B</b> <sup>(*)</sup> ( <b>A</b> )		22
Le funzioni attive in stato 'partito:		
• El.R   El.B	4.5.5 Eliminazione (altre configurazioni)	22
• Ann.StaR   Ann.StaR <sup>(\$)</sup>		22

Le funzioni attive in stato 'Arrivato'.

Ann.LapR   Ann.LapB <sup>(S) (C)</sup>	4.7.2 Annullo Lap	26
AnnR   AnnB	4.5.7 Annullamento arrivo	23
Imp.Dmax <sup>(\$)</sup>		23
Ann		24
Conferma		24
	Ann.LapR   Ann.LapB <sup>(S) (C)</sup> AnnR   AnnB Imp.Dmax <sup>(\$)</sup> Ann Conferma	Ann.LapR   Ann.LapB <sup>(S) (C)</sup> 4.7.2 Annullo Lap         AnnR   AnnB       4.5.7 Annullamento arrivo         Imp.Dmax <sup>(\$)</sup> 4.5.8 Attribuisci distacco massimo         Ann       4.5.13 Annullamento prova         Conferma       4.5.14 Conferma prova

	REI 2	Doc: R2U_P_1095_002_I
	Programma Slalom Parallelo	Versione: 1.09.5
TIMING AND SPORT		Pagina 16 di 97

Le funzioni indicate con  $^{(*)}$  sono accessibili premendo il tasto  $\langle$ ALT $\rangle$  ed il tasto  $\langle$ F5 $\rangle$  contemporaneamente.



# 4.2. Assegnazione canali logici



L'utilizzo dei canali logici è specifica per questo programma. Fare riferimento alla tabella seguente per l'associazione tra i vari canali logici e gli eventi da rilevare. Per selezionare la configurazione di **START** da utilizzare fare riferimento al capitolo 12.1.6 Configurazione START a pag. 54 ed al capitolo 4.5.3 Partenze a pag. 22

Configurazione	Logico	Pista blu	Pista rossa	Note
Snowboard /	START	Partenza		La partenza dei due concorrenti viene rilevata
	LAP		Partenza	
Staffetta	STOP	Arrivo		REI 2 calcola il distacco tra
	AUX		Arrivo	1 due tempi netti.
Sai alnina	STOP	Arrivo		L'arrivo del primo fa
Set alpino	AUX		Arrivo	distacco.
	START	Partenza	Partenza	
Rally	STOP	Arrivo		Partenza contemporanea per entrambe le piste
	AUX		Arrivo	
	START	Partenza		
	STOP		Falsa partenza	
	AUX	Falsa partenza		
	LinkPod 0 linea 1	False settence		Partenza contemporanea
	LinkPod 0 linea 5	Taisa partenza		per entrambe le piste. Alle
Arrampicata via cavo	LinkPod 0 linea 2	Arrivo		collegate le pedane per la
	LinkPod 0 linea 6	AIIVO		partenza con contatto
	LinkPod 0 linea 3		Falsa partenza	normalmente chiuso.
	LinkPod 0 linea 7			
	LinkPod 0 linea 4		Arrivo	
	LinkPod 0 linea 9			

R	MICROGATE
	TIMING AND SPORT

Configurazione	Logico	Pista blu	Pista rossa	Note
Arrampicata via radio	START / Signal type 0	Partenza		Partenza contemporanea per entrambe le piste. Alle linee STOP ed AUX vanno collegate le pedane per la rilevazione della falsa partenza con contatto normalmente chiuso.
	STOP		Falsa partenza	
	AUX	Falsa partenza		
	Signal type 2		Arrivo	
	Signal type F	Arrivo		

Oltre a gestire gli start e gli stop REI 2, all'interno del programma parallelo, gestisce anche gli impulsi intermedi. La gestione degli intermedi non è attiva col la configurazione **Staffetta**.

Anche in questo caso la configurazione dei canali logici è specifica. La tabella seguente riassume l'assegnazione dei vari canali.

Canale logico	Pista Rossa	Pista Blu
LAP 1	4	3
LAP 2	6	5
LAP 3	8	7
LAP 4	А	9
LAP 5	С	В







#### 4.3. Inizio sessione

Per iniziare una sessione di cronometraggio (gara), una volta scelta l'opzione relativa alla gara appare la richiesta per selezionare il programma desiderato.

Questo manuale illustra il funzionamento del programma 'Parallelo'. Premiamo il tasto **<F4>** per **Parallelo**.

Qualora sia memorizzata una particolare configurazione usata in precedenza e la intendiamo utilizzare (automatismi, troncamenti, tempi morti ...,) premiamo  $\langle F2 \rangle$  per Mantieni configurazione ultima gara.

Se, viceversa, vogliamo variare la configurazione utilizzata, premiamo  $\langle F1 \rangle$  per **Cancella configurazione precedente**. Per confermare l'intenzione di azzerare la configurazione impostata premiamo  $\langle F4 \rangle$  per Sì ed il tasto funzione corrispondente alla nuova configurazione da utilizzare; in caso di errore premiamo  $\langle F5 \rangle$  per No.

Per attivare la sessione premiamo, quindi, il tasto **<F1>** per **Cronometraggio**.

Viene chiesta la conferma di svolgimento della manche finale, ed, in seguito, il numero di manche da cui partire.

#### 4.4. Modalità apripista

**MICROGATE** 

Ad ogni nuova partenza è possibile attivare la modalità apripista. La modalità apripista viene attivata premendo il tasto  $\langle F1 \rangle$  Apripista e selezionando con  $\langle F4 \rangle$  Sì alla richiesta Attivare modo apripista.

Attivata la modalità è possibile disattivarla, a gara ferma, premendo il tasto  $\langle F1 \rangle$  Dis.ApriP e confermando con  $\langle F4 \rangle$  per Sì. Ogni variazione di stato viene evidenziata sulla banda, racchiusa in una cornice di asterischi, in modo da poterla rilevare rapidamente.

Mentre è attiva la modalità apripista nella parte centrale della seconda linea appare la scritta **\*\*\*\*APRIPISTA\*\*\*\***. Il tabellone viene disattivato e fatto lampeggiare il relativo led rosso sul cronometro (è possibile comunque riattivare il tabellone). La gestione degli apripista rimane esattamente la stessa della gestione normale con la differenza che gli apripista non appaiono in classifica.



Una volta usciti dalla modalità apripista, i dati relativi alla stessa vengono cancellati dalla memoria di REI2.

#### 4.5. Gara

4.5.1. Inserimento pettorali

Premendo il tasto  $\langle F4 \rangle$  per **Modifica** è possibile variare i numeri di pettorale dei concorrenti in partenza. Vengono richiesti, in successione, i numeri in pista ROSSA ed in pista BLU. Per confermare l'inserimento di ogni singolo pettorale premere il tasto  $\langle ENT \rangle$ . In caso di assenza di un concorrente su una pista inserire il pettorale 0; sul display appare la scritta --:--:-

Qualora il pettorale inserito abbia già effettuato la manche impostata, REI2 avvisa con **Pettorale** già assegnato. Per variare il numero premere  $\langle F4 \rangle$  per **Modifica** e ripetere l'inserimento. Se, invece, si desidera confermare l'inserimento del numero doppio premere  $\langle F3 \rangle$  per **Conferma**. A questo punto REI2 chiede la conferma della volontà di cancellare il tempo precedentemente rilevato, presentando la scritta **Attenzione il dato sarà cancellato**, premere  $\langle F4 \rangle$  **Sì** per confermare o  $\langle F5 \rangle$  **No** per annullare l'annullamento.

Nel momento che riceve un impulso di START REI2 considera partita la prova.

In caso di falsa partenza è possibile annullarla premendo il tasto **<F4> Ann.Ev**. e confermando con **<F4> Sì** la richiesta **Sicuro?** 

#### 4.5.2. Modifica numero manche

Premendo il tasto **<F3> Manche** è possibile variare il numero di manche impostata. Il numero di manche accettato è da 1 a 250.

Qualora sia attivata la gestione del tabellone FISI (vedi 12.1.4 Tabellone FISI a pag. 54) il numero della manche viene sostituito dalla combinazione fase (Qualificazioni, Ottavi, Quarti, Semifinali e Finali) e numero di manche (1 o 2). La scelta della fase si effettua utilizzando i tasti **<Freccia>**, effettuata la quale va impostato il numero di manche e confermato con **<ENT>**.



#### 4.5.3. Partenze

La partenza del cronometro dipende dalla modalità **START** impostata (vedi cap. 12.1.6 Configurazione START a pag. 54). E' possibile configurare REI2 in 3 modalità diverse:

- Sdoppiato: Per ogni pista vengono rilevati, in maniera indipendente, sia la partenza che l'arrivo. Questo permette di utilizzare per la partenza dei normali cancelletti qualora non siano disponibili i cancelli specifici per lo slalom parallelo, garantendo uniformità nella rilevazione dei tempi. Il tempo di ogni concorrente parte con l'apertura del proprio cancelletto. Il tempo della seconda manche parte dal tempo ottenuto nella prima manche. Vedi esempio di Figura 5.
- Unico: Il segnale di partenza è unico per entrambe le piste, mentre gli arrivi rimangono, naturalmente, indipendenti. Il segnale di partenza può essere rilevato sull'apertura degli appositi cancelli per parallelo. Il tempo dei due concorrenti parte con un unico segnale. Il tempo della seconda manche parte dal tempo della prima. Vedi esempio di Figura 6
- Non presente: Non vi è rilevamento della partenza, ma vengono rilevati i soli eventi di arrivo. Il primo arrivo rilevato fa partire il conteggio del ritardo del secondo concorrente. Nella seconda manche il concorrente vincitore nella prima parte con il tempo a 0, quello perdente la prima parte con il ritardo accumulato. Vedi esempio di Figura 7
- 4.5.4. Eliminazione (sci alpino)

Premendo, contemporaneamente, i tasti  $\langle ALT \rangle$  e il tasto  $\langle F1 \rangle$  El.R per la pista ROSSA o  $\langle ALT \rangle \langle F2 \rangle$  El.B viene 'eliminato' il concorrente nella pista prescelta. Di ogni eliminazione viene chiesto conferma con Sicuro?. Per confermare l'eliminazione premere  $\langle F4 \rangle$  per Sì, per non annullare premere  $\langle F5 \rangle$  per No.

Sulla banda viene evidenziato l'eliminazione dell'evento con la scritta N ...eliminato, mentre sul display appare la scritta XX:XX:XX.X.

Questa funzione è disponibile solo con configurazione START 'Sci alpino'.

4.5.5. Eliminazione (altre configurazioni)

Premendo il tasto  $\langle F1 \rangle$  El.R per la pista ROSSA o  $\langle F2 \rangle$  El.B viene 'eliminato' il concorrente nella pista prescelta. Di ogni eliminazione viene chiesto conferma con Sicuro?. Per confermare l'eliminazione premere  $\langle F4 \rangle$  per Sì, per non annullare premere  $\langle F5 \rangle$  per No.

Sulla banda viene evidenziato l'eliminazione dell'evento con la scritta N ...eliminato, mentre sul display appare la scritta XX:XX:XX.X.

Questa funzione è disponibile solo con configurazione START 'Sdoppiato' o 'Unico'.

4.5.6. Annullamento partenza

Per annullare l'impulso di partenza della pista ROSSA premere il tasto <F1> Ann.StaR, per annullare l'impulso di partenza della pista blu premere <F2> Ann.StaB. Di ogni annullamento



viene chiesto conferma con **Sicuro**?. Per confermare l'annullamento premere **<F4>** per **Sì**, per non annullare premere **<F5>** per **No**.

Sulla banda viene evidenziato l'annullamento dell'evento con la scritta START... annullato.

Questa funzione è disponibile solo con configurazione START 'Sdoppiato' o 'Unico'.

#### 4.5.7. Annullamento arrivo

Per annullare l'impulso di arrivo della pista ROSSA premere il tasto  $\langle F1 \rangle$  AnnR, per annullare l'impulso di arrivo della pista BLU premere il tasto  $\langle F2 \rangle$  AnnB. Di ogni annullamento viene chiesto conferma con Sicuro?. Per confermare l'annullamento premere  $\langle F4 \rangle$  per Sì, per non annullare premere  $\langle F5 \rangle$  per No.

Sulla banda viene evidenziato l'annullamento dell'evento con la scritta STOP ...annullato!.

#### 4.5.8. Attribuisci distacco massimo

Premendo il tasto **<F3> Imp.Dmax** dopo l'arrivo del primo concorrente viene automaticamente impostato al secondo concorrente il tempo del primo più il distacco massimo precedentemente stabilito. Se il secondo concorrente è già arrivato viene comunque annullato il tempo precedente.

#### 4.5.9. Inserimento penalizzazione

Con questa funzione è possibile inserire il valore della penalità, come tempo da sommare al tempo gara, per il concorrente cha ha anticipato la partenza. Per attribuire la penalizzazione al concorrente sulla pista ROSSA premere <**ALT**>+**F4> ImpM.R**, per il concorrente in pista BLU premere <**ALT**>+**F5> ImpM.B**; inserito il valore l'attribuzione viene evidenziata sulla banda con la scritta PEN STA, l'indicazione della pista e del valore della penalità attribuita.

#### 4.5.10. Imposta distacco massimo

Questa funzione permette di impostare il valore del distacco massimo che verrà utilizzato dalle funzioni 4.5.11 Auto distacco (pag. 23) e 4.5.12 Penalizzazione automatica (pag. 23).

#### 4.5.11. Auto distacco

Ad ogni selezione varia tra **AutoDist:On** attivo ed **AutoDist:Off** non attivo. In caso l'auto-distacco sia attivo REI2 considera il concorrente come arrivato qualora il suo distacco, dal primo, superi il tempo massimo impostato con la funzione 4.5.10 Imposta distacco massimo (pag. 23). Il tempo attribuito al secondo è pari al tempo del primo + il distacco massimo.

#### 4.5.12. Penalizzazione automatica

Con questa funzione viene sommata una penalizzazione in tempo pari a quello impostato con la funzione 4.5.10 Imposta distacco massimo (pag. 23). Per penalizzare il concorrente in pista ROSSA premere  $\langle$ ALT>+ $\langle$ F1> Fal.P.R, per il concorrente in pista BLU premere  $\langle$ ALT>+ $\langle$ F2> Fal.P.B; confermata l'intenzione con  $\langle$ F4> Sì viene stampate un'evidenza sulla banda ed incrementato il tempo a correre.

La funzione è attiva solo se è stato precedentemente impostato il valore con la funzione 4.5.10 Imposta distacco massimo (pag. 23).

#### 4.5.13. Annullamento prova

Una volta rilevato l'arrivo di entrambe le piste è possibile annullare l'intera manche premendo il tasto  $\langle F4 \rangle$  per Ann.. REI2 chiede conferma dell'intenzione di annullare l'intera manche con Sicuro?. Per confermare l'annullo premere  $\langle F4 \rangle$  per Sì, per non annullare premere  $\langle F5 \rangle$  per No.

In caso di annullamento sulla banda viene stampato Gara annullata!.

#### 4.5.14. Conferma prova

Per confermare i risultati della manche appena cronometrata, una volta rilevato l'arrivo di entrambe le piste, premere il tasto **<F5>** per **Conferma.** REI2 chiede conferma dell'intenzione di confermare l'intera manche con **Sicuro?**. Per confermare premere **<F4>** per **Sì**, per non confermare premere **<F5>** per **No**.

Sulla banda viene evidenziata la pista che risulta occupata dal concorrente vincitore con **VINCE PISTA ...** 

#### 4.6. Modifica cronologici

Entrando nella modalità di modifica dati l'aspetto del display varia come indicato in 4.6.6 Display durante la correzione eventi (a pag. 25).

Per modificare il numero del pettorale associato al cronologico visualizzato digitarne il numero e confermare con **<ENT>**. Se il cronologico è annullato (scritta **ANN** nella colonna **N.PETT.**) l'impostazione di un numero provoca la riammissione dell'evento.

#### 4.6.1. Ricerca

Per agevolare l'individuazione dei cronologici su cui intervenire è possibile selezionare solo gli eventi associati ad un dato pettorale. Per attivare il filtro è sufficiente premere il tasto **<F3> Numero**, inserire il numero desiderato e premere **<ENT>**. Vengono, così, resi disponibili i soli eventi associati al numero di gara inserito.

Se al numero di gara inserito non sono stati assegnati eventi appare la scritta 'Nessun elemento disponibile !'.

Per disattivare il filtro premere il tasto **<F3> Numero** e, successivamente, il tasto **<F5> Tutti.** 

#### 4.6.2. Correggi cronologico

Per modificare l'ora solare di un evento premere il tasto **<F4> C.Crono** Il cursore si posiziona sotto l'indicazione **TEMPO** ed attende l'inserimento del valore corretto. Confermare ogni valore (ore, minuti...) con **<ENT>**.

I tasti funzionali attivi sono:

- **<F1> C.Data** Permette la variazione della data della rilevazione
- **<F2> Manche** Permette di variare il numero di manche.

REI 2	Doc: R2U_P_1095_002_I
Programma Slalom Parallelo	Versione: 1.09.5 Pagina 25 di 97

<F2> Riass. Permette di assegnare lo stesso cronologico ad altro pettorale. Viene, dapprima, chiesto il numero di pettorale a cui assegnare l'evento, proponendo l'attuale numero, confermato il nuovo numero con <ENT> viene chiesto il numero di manche da confermare con <ENT> ed infine viene richiesta la tipologia di evento selezionabile con i tasti <Freccia>, dopo la successiva conferma con <ENT> viene chiesto se si desidera cancellare l'evento originale. Premendo <F4> Sì il vecchio evento viene sovrascritto con i nuovi dati, premendo <F5> No viene creato un nuovo record con un nuovo numero progressivo.

#### 4.6.3. Annullo evento

Qualora l'evento rilevato sia da considerarsi non valido è possibile annullarlo premendo il tasto  $\langle ALT \rangle + \langle F1 \rangle$  Ann.Ev . Viene chiesta conferma dell'intenzione di cancellare l'evento, premere  $\langle F4 \rangle$  ann.ev. per cancellare o  $\langle F5 \rangle$  esci per non cancellare. I dati relativi all'evento annullato vengono ristampati sulla banda, sul display viene evidenziata la scritta ANN.

#### 4.6.4. Correggi evento

Per variare la tipologia di evento premere il tasto <**ALT>+<F2> C.Evento**. Verrà evidenziata la tipologia di evento rilevata racchiudendola in rettangolo. Ad ogni pressione dei tasti <**Freccia>** verranno proposte le vari possibilità alternative (**START, LAP, AUX, STOP**). In caso di selezione di un evento di tipo **LAP** viene richiesta l'immissione del numero di lap relativo. Specificata la tipologia di evento confermare la variazione con il tasto <**ENT>**.

4.6.5. Uscita da edit eventi

Per uscire dalla modalità 'edit eventi' premere il tasto **<F5> ESCI**. Verranno proposti per la relativa gestione gli eventi eventualmente rilevati durante la fase di edit.

#### 4.6.6. Display durante la correzione eventi



Figura 8 – Display in modalità modifica eventi

Nelle varie posizioni vediamo:

- a) Descrizione campi
- b) Numero di manche
- c) Numero progressivo evento

- d) Eventuale pettorale associato
- e) Ora solare dell'evento

MICROGATE

f) Tipologia dell'evento.

#### 4.7. Staffetta

Con REI2 è possibile gestire una gara di staffetta in parallelo. In pratica un componente di una squadra è autorizzato a partire dopo che il suo compagno di squadra ha attraversato la linea di traguardo. Il numero dei componenti la staffetta è specificabile con la funzione 12.1.5 Ultimo giro staffetta a pag. 54. Per il corretto funzionamento è necessario che modalità start (vedi cap. 12.1.6 Configurazione START a pag. 54) sia impostata a **Sdoppiato**. In caso di modalità start **Unico** non vengono rilevate le false partenze.

#### 4.7.1. Partenza

La partenza del primo staffettista è analoga a quella normalmente utilizzata per il parallelo, la partenza degli staffettisti seguenti deve avvenire dopo il transito sul traguardo dello staffettista precedente. In caso di partenza anticipata viene evidenziata sulla banda, al momento del transito sul traguardo del componente la squadra 'in fallo', la scritta **!!FALSA PARTENZA...!!** con l'indicazione della pista occupata e dell'anticipo rilevato.



La falsa partenza non influenza in alcun modo il regolare cronometraggio della prova ne il conteggio degli arrivi dei vari staffettisti. Pertanto eventuali false partenze dovute ad impulsi anomali (non creati dal concorrente quali urto del

cancelletto, passaggio sulla fotocellula di partenza di spettatori, ...) possono venire semplicemente ignorate. Il valore dello scarto di anticipo è di ausilio nella valutazione di chi, o cosa, ha generato l'impulso.

In questa tipologia di competizione è utile posizionare due semafori  $\mu$ Sem© di fronte ai concorrenti. REI2, accenderà la luce verde al momento del transito sul traguardo dei vari staffettisti. Per il collegamento utilizzare l'apposito cavo CAB097. (vedere capitolo 29 Collegamento del doppio semaforo a pag. 96)

#### 4.7.2. Annullo Lap

In caso di impulso indesiderato su una delle due piste è sufficiente premere il tasto  $\langle F3 \rangle$ Ann.LapR o  $\langle F4 \rangle$  Ann.LapB per annullare, rispettivamente, l'impulso di arrivo sulla pista ROSSA o sulla pista BLU. Per annullare l'impulso finale di arrivo fare riferimento al cap. 4.5.7 Annullamento arrivo a pag. 23

#### 4.8. Arrampicata via cavo e Arrampicata via radio

Queste due configurazioni sono state pensate per la gestione delle gare di arrampicata.

I due concorrenti dovranno posizionarsi con almeno un piede sulla pedana di partenza, o analogo dispositivo, predisposto per la rilevazione delle false partenze. Il dispositivo di controllo per la pista BLU va collegato sulla linea AUX, il dispositivo per la piste ROSSA alla linea STOP.

Sulla banda vengono stampati sia l'eventuale indicazione di falsa partenza, con evidenziato l'anticipo rilevato, sia il tempo di reazione per le partenza valide.

#### 4.8.1. Arrampicata via cavo

Con questa configurazione è necessario collegare un LinkPod al REI2 utilizzando gli appositi cavi (\$CAB092 e \$CAB086), impostandolo con address a zero. L'arrivo della pista ROSSA va collegata alla linea 4, l'arrivo della BLU alla linea 2.

#### 4.8.2. Arrampicata via radio

Vanno utilizzati due EncRadio, uno per la pista ROSSA ed uno per la pista BLU impostati, rispettivamente, su signal type 2 e F. oltre ad un DecRadio collegato al REI2.

#### 4.9. Gestione tabellone

REI2 ha una gestione del/dei tabelloni molto sofisticata. Le potenzialità di configurazione dei tabelloni installati sono evidenziate nel capitolo 13 Configurazione Tabellone a pag.. 58

Nel caso la frequenza di rilevazione degli eventi da visualizzare fosse troppo rapida per permetterne una agevole lettura REI2 ritarda l'esposizione dei dati per un tempo prefissato in configurazione.

#### 4.10. Tasti lock

I due tasti **<LCK>** hanno comportamenti simili. La loro unica differenza è che, mentre il tasto **<LCK>** sopra il pulsante **<Stop>** opera sulla sola linea si stop, il tasto sopra il tasto **<Start>** è configurabile a piacere dall'utente. (vedi cap. 14.3 Configurazione esclusione linee a pag. 68)

Una volta attivato, con una semplice pressione, il led rosso corrispondente al pulsante premuto inizia a lampeggiare.

Gli ultimi 5 impulsi rilevati alle linee poste in stato di lock vengono ugualmente memorizzati.

Una seconda pressione del tasto LCK riattiva la linea (e spegne il relativo led); a questo punto, se almeno un evento è stato rilevato, sull'ultima riga del display apparirà il messaggio 'Annull.nn eventi xxx ? Sì No'., dove nn è il numero degli eventi rilevati e xxx il loro tipo. Rispondere Si con <F4> per eliminare in modo irreversibile gli eventi acquisiti. Rispondere No per trattare uno ad uno gli eventi in questione, decidendo se annullarli o gestirli.

In caso di necessità è possibile riattivare il lock, sempre con il tasto **<LCK>** senza perdere alcun evento. Alla successiva pressione del tasto **<LCK>** verrà offerta la possibilità di gestire sia gli eventi rilevati nella precedente fase di lock che nell'ultima.



Si osservi che i tasti di lock sono efficaci su tutti gli ingressi (linea, LinkPod ©, radio) assegnati al canale logico bloccato. Non hanno, invece, alcun effetto sui tasti linea.



L'ultimo evento scartato può essere recuperato premendo il tasto **START/STOP**> e premendo successivamente il tasto **F4**> alla domanda **Gestire XXX Sicuro? Sì No**'. In alternativa si possono visualizzare e/o gestire gli ultimi 5 eventi scartati premendo **Start/stop**>+**ALT**>.





Se con la funzione 12.2.5 Attività tasto LCK a pag. 56 si è scelta l'opzione **Elimina** eventi vengono ignorati tutti gli eventi rilevati. È come rispondere **Sì** alla richiesta Annull.nn eventi xxx?

Il tasto **<LCK>** posto sopra il tasto **<Start>** opera anche sulla linea di Stop.

4.10.1. Gestioni eventi scartati

Questa funzione permette di recuperare o cancellare gli ultimi 5 eventi scartati a causa del blocco della linea.



Opzioni disponibili:

- <**F1**> ↑ scorre la lista delle 5 scelte disponibili.
- $\langle F2 \rangle \Psi$  scorre la lista delle 5 scelte disponibili.
- **<F3> Gest.** Gestisce l'evento selezionato ed esce automaticamente.
- <F4> Gest. tutto gestisce tutti gli eventi in ordine dal basso verso l'alto ed esce automaticamente.
- <F5> Elim. Elimina l'evento dalla lista
- **<ESC>** esce dal menu di gestione degli eventi scartati.



Se si sceglie di gestire o eliminare un evento questo viene rimosso dalla lista degli eventi scartati.

Se vengono scartati altri eventi quando si è all'interno di questo menu si ha un aggiornamento della lista solo all'uscita.

## 4.11. Tasti riarmo

I due tasti **<Riarmo>** hanno comportamenti simili. La loro unica differenza è che, mentre il tasto **<Riarmo>** sopra il pulsante **<Stop>** opera sulla sola linea si stop, il tasto sopra il tasto **<Start>** è configurabile a piacere dall'utente. (vedi cap. 14.3 Configurazione esclusione linee a pag. 68)

Una pressione su questo tasto annulla il tempo di attesa impostato per le linee su cui è configurato. In questo modo è possibile predisporre REI 2 in modo che possa ricevere impulsi senza attendere lo scadere del tempo morto impostato (vedi cap. 14.2 Tempi di disattivazione linee a pag. 67). L'azzeramento del tempo morto, evidenziata dal lampeggiare del led posto sopra il tasto, rimane attiva sino a quando non si ripreme il tasto **(Riarmo)**; il tasto non ha, naturalmente, alcun effetto sui tempi morti impostati sulle periferiche (es. cellula Polifemo).

#### 4.12. Uscita dal cronometraggio

Al termine della sessione di cronometraggio per tornare al menu di gestione della gara premere il tasto **<F5>** per **MENU**.

E' possibile uscire dal menu di cronometraggio, effettuare delle variazioni e ritornare al cronometraggio anche durante la gara. Tutti i dati vengono, naturalmente, conservati.

Nel caso siano stati rilevati degli eventi, ad esempio uno **STOP**, al momento di rientrare nella funzione di cronometraggio appare il messaggio '**Sono stati acquisiti alcuni eventi Eliminare gli eventi acquisiti ?**' Per eliminare gli eventi memorizzati premere il tasto  $\langle F1 \rangle$  e poi confermare la scelta di eliminazione con il tasto  $\langle F4 \rangle$  per **Si**; premendo  $\langle F2 \rangle$  si rientra in cronometraggio con gli eventi pronti per essere gestiti.

	REI 2	Doc: R2U_P_1095_002_I
	Programma Slalom Parallelo	Versione: 1.09.5
TIMING AND SPORT		Pagina 30 di 97

#### 4.13. Banda di cronometraggio

REI2 stampa sulla banda tutti gli eventi, i risultati e tutte le operazioni effettuate. A fronte dell'attivazione e disattivazione della modalità apripista vengono stampate alcune linee informative come nell'esempio seguente.

Figura 9 – Esempio banda: modalità apripista

Informazioni relative alla gara:

Vediamo nel dettaglio:



Figura 10 – Esempio banda: una gara

- a) Il pettorale in pista blu
- b) Il pettorale in pista rossa
- c) Il tempo totale del concorrente in pista rossa
- d) Il tempo totale del concorrente in pista blu
- e) Il distacco del concorrente secondo arrivato
- f) L'evidenza della pista occupata dal vincitore

X	MICROGATE
	TIMING AND SPORT

Altre note 'informative' riguardano l'annullamento di eventi di **START** e **STOP**:

```
STOP ROSSO annullato!
STOP BLU annullato!
N 1 eliminato
```

Figura 11 – Esempio banda: annullamenti



# 5. Gestione gruppi

La configurazione iniziale prevede un massimo di 200 gruppi, a loro volta con la possibilità di inserire sino a 20 scelte.; utilizzando la funzione 5.4 Struttura gruppi (vedi pag. 33) è possibile variare il numero dei gruppi e delle scelte. I gruppi vengono utilizzati per il calcolo della posizione in classifica durante il cronometraggio, per la stampa delle classifiche e per il calcolo dell'ordine di partenza delle manche successive.

Uno stesso concorrente può essere inserito in 10 gruppi. I numeri di gruppo possono essere non consecutivi ma attribuiti a piacere.

Tutta la gestione dei gruppi è racchiusa nel menu M 1 B  $\rightarrow$  Inserimento/stampa gruppi e le istruzioni seguenti fanno riferimento a questo menu.

#### 5.1. Inserimento/Modifica gruppi

Questa funzione permette di specificare la composizione dei singoli gruppi.

Hh:mm:ss.d		Numero del gruppo.
GRUPPO N. 1	Da N a N.	0 11
Scelta N.	1	
Scelta N.	2	Numero del sottogruppo (non modificabile).
Scelta N.	3	
Scelta N.	4	
ENT=Modif. ALT	HENT=Stampa ARR=Cambia Gr.	Estremi del sottogruppo inserito
↑ ↓	Cancella N.Gruppo esci	

Opzioni disponibili:

- <F1> ↑ scorre la lista delle 20 scelte disponibili, all'interno di ogni gruppo, verso la scelta N.
   1. La scelta selezionata è evidenziata dal simbolo ▶ a fianco della stessa
- $\langle F2 \rangle \Psi$  scorre la lista verso la scelta numero 20
- **<F3> Cancella** cancella il contenuto della scelta evidenziata dal simbolo **>**
- <F4> N.Gruppo permette di specificare il numero di gruppo (da 1 a 199) su cui si intende operare
- <**F5**> esci esce dalla funzione
- **<ENT>** permette di modificare i valori della scelta evidenziata
- <ALT+ENT> Stampa stampa la composizione dei gruppi
- **<Freccia su>** incrementa il numero di gruppo
- **<Freccia giù>** decrementa il numero di gruppo.

Ad esempio supponiamo di voler definire i seguenti gruppi (categorie):

Gruppo 1	pettorali da 1 a 10
	pettorale 15
	pettorali da 20 a 28
Gruppo 2	non utilizzato
Gruppo 3	pettorali da 40 a 50

Dovremo quindi, una volta entrati nella funzione di 'Inserimento/modifica gruppi', premere la seguente successione di tasti:

• **<ENT>** per attivare la modalità di modifica della prima scelta del gruppo 1. Il cursore si sposta nella colonna **Da N.** 



- <1> <ENT> per il numero di inizio gruppo
- <1> <0> <ENT> per impostare il numero di fine gruppo. Il cursore si posiziona a fianco della Scelta N. 2 dello stesso gruppo.
- **<ENT>** per abilitare la modifica della scelta 2 del primo gruppo.
- <1> <5> <ENT> <1> <5> <ENT> il numero 15 è componente del gruppo 1
- <ENT>
- <2> <0> <ENT> <2> <8> <ENT> per inserire i numeri da 20 a 28
- **<Freccia su>** per impostare il gruppo2 (che, in questo caso, non viene utilizzato)
- **<Freccia su>** per impostare il gruppo N. 3
- **<ENT>** per attivare la modifica della prima scelta del gruppo 3
- <4> <0> <ENT> <5> <0> <ENT> componenti il gruppo 3
- **<ESC>** per uscire dall'inserimento gruppi.

Per richiamare un numero di gruppo, una volta richiamata la funzione 'Inserimento/modifica gruppi', scorrere i vari gruppi con **<Freccia su>** / **<Freccia giù>** o selezionarlo direttamente con **<F4> N.Gruppo** ed inserire il numero alla richiesta **Inserisci numero N.=**, confermare poi con **<ENT>**.

REI2. ripropone i vari valori inseriti nelle diverse scelte dando la possibilità di variarne il contenuto o di inserirlo ex novo.

Per cancellare un gruppo è sufficiente cancellarne le varie scelte premendo il tasto  $\langle F3 \rangle$  Cancella dopo averle selezionate. REI 2 mantiene le scelte numerate da 1 e consecutive spostando eventuali scelte con numero superiore al posto di quella cancellata.

## 5.2. Stampa struttura gruppi

Dal menu della gestione gruppi è possibile ottenerne la stampa premendo il tasto **<F2>** per **Stampa struttura gruppi**. Sulla banda verranno stampati i vari gruppi immessi con la composizione degli stessi.

#### 5.3. Cancella gruppi

Per cancellare completamente la composizione di tutti i gruppi inseriti premere, sempre nel menu gestione gruppi, il tasto **<F3>** per **Cancella gruppi**. Per confermare la scelta di cancellazione premere **<F4>** per **Si**, altrimenti annullare la cancellazione con **<F5>** per **No**. Confermata l'operazione di cancellazione sulla penultima riga del display appare, per qualche istante, la scritta **'Cancellazione gruppi effettuata!**'.

## 5.4. Struttura gruppi

Con questa funzione si specifica il numero dei gruppi e delle relative scelte che si intende utilizzare. Il prodotto tra i gruppi e le scelte non può superare il valore di 4000 (es. 100 gruppi per 40 scelte = 4000).

Richiamata la funzione inserire il numero dei gruppi desiderato (da 1 a 999) confermando con **<ENT>** ed il numero delle scelte per ogni gruppo (da 1 a 999) confermando nuovamente con **<ENT>**.

	REI 2	Doc: R2U_P_1095_002_I
	Programma Slalom Parallelo	Versione: 1.09.5
TIMING AND SPORT		Pagina 34 di 97

La modifica della struttura cancella i dati relativi alla composizione dei gruppi, REI2 chiede quindi conferma dell'operazione con il messaggio **Attenzione: i gruppi saranno cancellati! – Sicuro?** Premere **<F4> Sì** per confermare la modifica o **<F5> No** per annullare l'operazione.

#### 5.5. Ricevi struttura gruppi da PC

Questa funzione permette di scaricare la struttura gruppi generata dai programmi Microgate REI2 Uploder © e Microrun ©. Premere il tasto **<F4>** per **Ricevi struttura gruppi da PC.** Sulla seconda linea del display appare la scritta '**Pronto a ricevere....**'.e si hanno a disposizione 20 secondi per avviare, sul PC, la trasmissione dei dati.

Se entro tale periodo non vengono ricevuti dati appare la scritta '**Time Out Ricezione Seriale .... Premi un tasto**'. Premere un tasto per proseguire. Premendo **<ENT>** si ritorna al menu di gestione gruppi.

E' possibile, una volta attivata, interrompere la ricezione prima del time out premendo il tasto **<F2>** per **Interrompi** e nuovamente il tasto **<ENT>** all'avviso di **'Ricezione Interrotta**'.

Durante la corretta ricezione dei dati questi vengono elencati, velocemente, a video. Terminata la ricezione, al comparire della scritta 'Fine ricezione. Premi un tasto...' premere <ENT> per ritornare al menu.

Informazioni dettagliate sulla struttura dati inviata dal PC a REI sono evidenziate nel capitolo 26 Protocolli di comunicazione REI 2 - PC a pag. 85.

Per le modalità di collegamento tra REI 2 e PC fare riferimento al Manuale d'uso.



# 6. Classifiche ed altre stampe

Questo menu raccoglie le varie possibilità di stampa offerte da REI2. Alcune stampe possono essere sia consultate su display che stampate.

Tutta la gestione delle stampe è racchiusa nel menu M 1 C  $\rightarrow$  Classifiche e altre stampe e le istruzioni seguenti fanno riferimento a questo menu.

#### 6.1. Stampa/Visualizza Classifiche

Questa funzione offre una ricca possibilità di scelta circa i dati da prendere in considerazione per la consultazione su display o la stampa della classifica.

Sono sempre disponibili le seguenti opzioni:

- **<ESC>** per abbandonare questa scelta
- **<ENT>** per far apparire l'elenco sul display
- **<ALT>+<ENT>** per stampare la classifica selezionata.
- **<F3>** Manche per impostare il numero di manche a cui fare riferimento
- **<F4>** Gruppo per selezionare il gruppo di cui si intende ottenere la classifica (0 per tutti i concorrenti inseriti).
- **<F5>** vedere tabella.
- **<Freccia>** (solo se Tab FISI attivo) permette di variare la fase del tabellone. La fase selezionata appare sulla prima linea del display.

Il tasto **<F1>** Classifica propone, ad ogni pressione, una differente tipologia di classifica.

Il tasto  $\langle F2 \rangle$  ed  $\langle F5 \rangle$  variano il proprio funzionamento sulla base della scelta effettuata con  $\langle F1 \rangle$ . La tabella seguente riassume le varie possibili combinazioni:

Valore di <b><f1></f1></b>	Opzioni di <b><f2></f2></b>	Opzioni di <b><f5></f5></b>	Note
Tempi di arrivo	Tempi di manche	Confronto diretto No	Classifica della manche impostata
Tempi di arrivo	Tempi di manche	Confronto diretto Sì	Esiti dei confronti diretti. Vedi cap. 6.1.1 Confronti diretti a pag. 36
Intermedi	LAP	Numero di intermedio	
Intermedi	LAP	Numero di intermedio a 0	Classifica sulla base dei tempi ottenuti tra l'ultimo lap e lo stop
Intermedi	SPLIT manche	Numero di intermedio	
Intermedi	SPLIT totali	Numero di intermedio	
Velocità	Velocità medie	Base	



Valore di <b><f1></f1></b>	Opzioni di <b><f2></f2></b>	Opzioni di <b><f5></f5></b>	Note
Velocità	Velocità radio	Base	
Tempi di arrivo	Num. Pettorale		Per il pettorale impostato ordina i vari tempi di manche.

Confermata la scelta impostata, eccetto che con '**confronto diretto Sì**', REI2 chiede di quale pista si desidera stampare/visualizzare la classifica. Le opzioni disponibili sono:

- **<F1>** Classifica congiunta si desidera la classifica di tutti i concorrenti.
- <F2> Classifica pista ROSSA vengono considerati solo i concorrenti che hanno gareggiato sulla pista 'ROSSA'.
- **<F3>** Classifica pista BLU vengono considerati solo i concorrenti che hanno gareggiato sulla pista 'BLU'.

Qualora si scelga di consultare la classifica a display viene data la possibilità di scorrere l'intero elenco oppure di ricercare uno specifico pettorale o una specifica posizione in classifica.

Opzioni disponibili:

- **<ESC>** ritorna alla scelta dei limiti di tempo
- **<F1>** scorre la lista all'indietro di 1 evento
- <**F1**> premuto per oltre 2 secondi scorre velocemente la lista all'indietro
- <F2> scorre in avanti di 1 evento
- <F2> premuto per oltre 2 secondi scorre velocemente in avanti
- **<F3>** permette di specificare il concorrente di cui ricercare la posizione
- **<F4>** permette di specificare la posizione di cui ricercare il concorrente, ad esempio cercare il 15° in classifica.
- <F5> ritorna al menù precedente



Per ottenere le classifiche (**Classifica congiunta**, **Classifica pista ROSSA** e **Classifica pista BLU**) è necessario che sia stato rilevato un tempo netto di percorrenza, quindi uno START oltre allo STOP, e non il solo distacco inflitto all'arrivo che si ottiene con la 'Configurazione START: Non presente'.

#### 6.1.1. Confronti diretti

Questa non è una vera e propria classifica ma è la ricapitolazione dell'esito degli scontri diretti disputati e trova applicazione in tutte le manifestazioni in cui il vincitore viene stabilito sulla base di un tabellone a fasi e finali (tipo tennistico).

Nella colonna:

- **PistaR** appare il numero di gara del concorrente in pista 'ROSSA'
- **PistaB** appare il numero di gara del concorrente in pista 'BLU'
- V appare il 'colore' della pista del vincitore, **B** per 'BLU', **R** per 'ROSSA'
- **DISTACCO** contiene il distacco inflitto dal vincitore al perdente. Qualora la vittoria derivi da squalifica dell'avversario appare la scritta **SQUAL** e la lettera **S** alla sinistra del numero di gara del concorrente squalificato.
Sono disponibili le seguenti funzioni:

- **<F1>** scorre la lista all'indietro di uno scontro
- **<F1>** premuto per oltre 2 secondi scorre velocemente la lista all'indietro
- $\langle F2 \rangle \Psi$  scorre in avanti di uno scontro
- $\langle F2 \rangle \downarrow$  premuto per oltre 2 secondi scorre velocemente in avanti
- <F3> Cerca permette di impostare il criterio di ricerca all'interno della lista; con <F2> Prog. si specifica il numero progressivo della prova desiderata, mentre con <F3> N.Pett si specifica il numero di pettorale ricercato. Inseriti questi valori e confermati con <ENT> si posiziona il cursore a fianco della prova ricercata. Con <F4>UlimoProg ci si posiziona dopo l'ultima prova disputata. Con <F5> Esci si abbandona la funzione di ricerca.
- <F4> Stampa copia dei risultati degli scontri
- **<F5> menu** ritorna al menù precedente

# 6.2. Altre stampe

Con questa funzione è possibile stampare l'elenco degli squalificati. La stampa fa riferimento alla manche impostata con la funzione **Manche**.

Le opzioni disponibili sono:

- <F1> Stampa Squalificati per effettuare la stampa degli squalificati
- **<F2> Manche** per impostare il numero della manche a cui fare riferimento.

# 6.3. Modalità Stampa e Visualizzazione

Attraverso questa funzione è possibile impostare alcune preferenza riguardo a cosa si desidera stampare.

Le opzioni disponibili sono:

- <**F1>** Presentazione dati: ad ogni pressione varia tra Completa e Selezione. Se attivata la scelta Selezione sul display vengono presentati i soli tempi considerati per il calcolo della classifica, se attivata la scelta Completa vengono presentati anche i tempi non significativi per il calcolo della classifica esposta
- <F2> Stampa distacco: ad ogni pressione varia tra Disabilitata ed Abilitata. Se abilitata stampa i distacchi dal primo sulle classifiche
- <F3> Ord. pari tempo: ad ogni pressione varia tra Secondo ord. part. e Secondo ord. part inv.. Nel primo caso, cioè secondo ordine di partenza, se due o più concorrenti sono a paritempo vince quello che è partito prima (es: sci nordico); nel secondo caso vince invece quello che è partito dopo (es: sci alpino). Quindi il calcolo non si basa sul numero di pettorale ma sul cronologico di partenza. Solo nel caso in cui due o più concorrenti sono partiti nello stesso momento si considera il pettorale
- <F4> Invia dati su seriale: ad ogni pressione varia la porta seriale su cui inviare una copia dei dati stampati. Le possibili alternative sono NESSUNA, SERIALE A, SERIALE B, TUTTE. I dati vengono stampati con lo stesso formato con cui vengono stampati. Non sempre vengono inviate le linee vuote.

(altro...)

• <**F1**> **Considera in class. Lap preced:** questa funzione è adatta in gare a staffetta o nelle quali i concorrenti percorrono più giri. Se abilitata, nelle classifiche su carta e su tabelloni sono presenti anche gli atleti che non sono a pieni giri, con indicato anche il numero di giri di ritardo.



- <F2> Max atleti in class.: permette di impostare il numero massimo di concorrenti che debbono apparire in classifica. Per includere tutti i concorrenti impostare 0
- <F3> Stampa nomi concorrenti: ad ogni pressione varia tra Disabilitata ed Abilitata. Se abilitata stampa il nome del concorrente sulle classifiche
- <F4> Stampa naz. Concorrenti: attivo solo se attiva la stampa nome del concorrente; ad ogni pressione varia tra Disabilitata ed Abilitata. Se abilitata stampa la nazione del concorrente sulle classifiche.

### 6.4. Stampa e visualizza dati climatici

Questa funzione è dedicata alla gestione della sonda climatica Microgate del sensore di luminosità e dell'anemometro. La sonda rileva la temperatura e l'umidità dell'aria nonché la temperatura della neve. L'anemometro misura la direzione e la velocità dell'area. Il sensore di luminosità fornisce l'intensità della luce in percentuale. Per l'utilizzo della sonda e dell'anemometro ed i relativi collegamenti fare riferimento allo specifico manuale.

#### 6.4.1. Test sonda clima

Questa funzione effettua la lettura continua della sonda clima e visualizza sul display i dati rilevati. Visualizza, inoltre, i dati rilevati in occasione dell'arrivo dei vari concorrenti qualora fosse stata attivata. con la funzione Stampa dati clima (cap. 6.4.3 a pag. 38)



Opzioni disponibili:

- $\langle F1 \rangle \uparrow$ : visualizza la rilevazione precedente
- $\langle F2 \rangle \psi$ : visualizza la rilevazione seguente
- **<F3> Stampa**: stampa i dati presenti sul display
- **<F4> Rip:** inserire la frequenza in ore, minuti e secondi con cui effettuare la lettura della sonda e la stampa dei dati rilevati.
- <F5> Esci Ritorna al menu precedente

# 6.4.2. Test anemometro

Questa funzione effettua la lettura continua dell'anemometro e visualizza sul display i dati rilevati. Visualizza, inoltre, i dati rilevati in occasione dell'arrivo dei vari concorrenti qualora fosse stata attivata. con la funzione Stampa dati clima (cap. 6.4.3 a pag. 38).

Hh:mm:ss.d		Dati anemometro rilevati al momento
Vel. Aria attuale=	10,2m/s	
Direzione.attuale=	13,5°	
Luce attuale =	35 % .	Dati anemometro rilevati al momento dell'arrivo di un
Dati acquisiti	Vel. aria= 11,5m/s	
4	_	
_		



Numero	7	Direzione= 13.7°
Manche	1	Luce = 37 %
<b>↑</b>	$\mathbf{\Lambda}$	Stampa Rip:: esci

concorrente.

Numero del concorrente e manche su cui è stata effettuata la rilevazione.

Opzioni disponibili:

- $\langle F1 \rangle \uparrow$ : visualizza la rilevazione precedente
- $\langle F2 \rangle \psi$ : visualizza la rilevazione seguente
- <F3> Stampa: stampa i dati presenti sul display
- <F4> Rip: inserire la frequenza in ore, minuti e secondi con cui effettuare la lettura della sonda e la stampa dei dati rilevati.
- <F5> Esci Ritorna al menu precedente

6.4.3. Stampa dati clima

Ad ogni pressione del tasto  $\langle F2 \rangle$  passa da Sì a No attivando o meno la rilevazione e la stampa sulla banda dei dati climatici rilevati al momento dell'arrivo di ogni concorrente.

# 7. Gestione partenze

REI2 offre diverse funzioni per la gestione delle liste di partenza. Si possono memorizzare contemporaneamente sino a 4 liste di partenza per altrettante manche. Ogni lista può essere scaricata da PC o calcolata da REI2 sulla base dei risultati acquisiti. Una volta utilizzata è possibile cancellare la lista e riutilizzare lo spazio liberatosi per memorizzare una nuova lista per una manche successiva. Il sistema di calcolo delle liste di partenza offre una elevata flessibilità per la costruzione di liste nei modi più disparati.

# 7.1. Inserimento manuale ordine di partenza

Questa funzione permette l'inserimento manuale di un ordine di partenza.

Una volta attivata la funzione appare l'evidenza delle liste disponibili e del loro dati caratteristici.

Nella colonna:

- Nella prima appare il numero progressivo della lista (da lista 1 a lista 4).
- **STATUS** in questa colonna viene indicato se la lista è **utilizzata** oppure **vuota** a seconda che contenga o meno dati
- MANCHE evidenzia il numero di manche a cui la lista fa riferimento (es.: S 2 lista di partenza per manche 2)
- **N.RECORD** numero di concorrenti presenti nella lista.

I tasti funzione abilitati sono i seguenti:

- $\langle F1 \rangle \uparrow$ : scorre l'elenco liste verso l'alto
- $\langle F2 \rangle \psi$ : scorre l'elenco liste il basso
- <F3> Cancella cancella la lista evidenziata dal simbolo ◀. Viene richiesta conferma dell'intenzione di cancellare la lista, <F4> per cancellare, <F5> per annullare la cancellazione.
- <F4>Canc.Tutte cancella tutte le liste presenti. Viene richiesta conferma dell'intenzione di cancellare la lista, <F4> per cancellare, <F5> per annullare la cancellazione
- **<F5>** per ritornare al menu precedente.

Una volta selezionata la lista da compilare, evidenziandola con il simbolo  $\triangleleft$  premere il tasto  $\langle$ ENT>. Se nella colonna MANCHE risulta valorizzato il numero di manche si entra in modifica della manche indicata, altrimenti viene chiesto il numero di manche che va confermato con il tasto  $\langle$ ENT>.

	REI 2	Doc: R2U_P_1095_002_I
	Programma Slalom Parallelo	Versione: 1.09.5
TIMING AND SPORT	r rogramma statom r aranoto	Pagina 41 di 97

Ora è possibile inserire l'elenco di partenza:



Per inserire una sequenza di numeri è sufficiente premere **<ENT>** dopo aver, eventualmente, posizionato il cursore a fianco del numero progressivo desiderato e digitarli confermando con **<ENT>**. I numeri digitati vengono, alternativamente, inseriti in pista BLU ed in pista ROSSA. Inserito il numero in pista Rossa il cursore si sposta nel successivo numero progressivo.

I tasti funzionali abilitati sono i seguenti:

- $\langle F1 \rangle \uparrow$ : scorre l'elenco liste verso l'alto
- $\langle F2 \rangle \psi$ : scorre l'elenco liste il basso
- <F3> Inser.: inserisce una linea nuova prima del progressivo indicato dal cursore e si predispone per l'inserimento di due nuovi numeri
- <F4> Canc.: cancella il contenuto della linea (progressivo) indicata dal cursore, rimpiazzandolo con il contenuto della linea successiva
- <F5> Menu Ritorna al menu precedente
- <ALT>+<F1> Canc.ultimo: cancella i numeri inseriti sull'ultimo progressivo presente
- <ALT>+<F3> Ins.Auto Con questa funzione è possibile inserire una sequenza progressiva di numeri. Viene richiesto il numero progressivo da cui partire (deve essere il primo progressivo libero), il progressivo a cui arrivare ed il numero di pettorale da cui iniziare l'assegnazione. REI 2 permette di caricare il tabellone FIS per lo slalom parallelo semplicemente premendo <F2> Tab.FISI; in questo caso la lista di partenza viene automaticamente azzerata prima dell'inserimento del tabellone
- <ALT>+<F4> Cerca Permette di ricercare rapidamente un valore all'interno della lista. Vi sono diverse modalità di ricerca:
  - **<F2> Prog.** Per posizionare il cursore al progressivo di partenza indicato
  - <F3> N.Pett Per posizionare il cursore in corrispondenza del pettorale inserito
  - <F4> UltimoProg. Per posizionare il cursore in corrispondenza dell'ultimo progressivo
  - <F5> ESCI Per uscire dalla funzione di ricerca
- <ALT>+<F5> Manche Consente di variare il numero di manche a cui si riferisce la lista in preparazione
- <**Freccia su**> come <**F**1>
- **<Freccia giù>** come **<F2>**



In caso di inserimento automatico partendo da un numero progressivo già utilizzato vengono sostituiti tutti i numeri già presenti con i nuovi numeri calcolati. Non viene effettuato nessun controllo sull'inserimento doppio di numeri. I numero progressivi devono essere contigui.

	REI 2	Doc: R2U_P_1095_002_I
	Programma Slalom Parallelo	Versione: 1.09.5
TIMING AND SPORT		Pagina 42 di 97

Esempio: Supponiamo di voler inserire il seguente ordine di partenza: 3,1,4,2,5,6,7,8,9,10. Entriamo in **Inserimento manuale ordine di partenza**, azzeriamo tutte le liste con  $\langle F4 \rangle$ **Canc.Tutte** e relativa conferma ( $\langle F4 \rangle$ ) selezioniamo la lista 1 e premiamo  $\langle ENT \rangle$ .

Viene chiesto il numero di manche, inseriamo <1> e premiamo <ENT>. A questo punto inseriamo i numeri uno di seguito all'altro <ENT> <3> <ENT> <1> <ENT> <4> <ENT> <2> <ENT> ora possiamo inserire i numeri dal 5 al 10 in sequenza. Premiamo <ALT> e <F3> contemporaneamente. Appare la richiesta del progressivo da cui partire. Se REI2 non propone 3 lo inseriamo (<3>) e premiamo <ENT>. Inseriamo il progressivo finale <5> <ENT> ed inseriamo il numero di pettorale <5> <ENT>. Se ora scorriamo la lista troviamo i nostri 10 concorrenti pronti a partire.

### 7.2. Calcolo ordine di partenza

### 7.2.1. Inverti Pista

Questa funzione permette di calcolare una nuova lista di partenza invertendo il colore con cui hanno precedentemente gareggiato i due concorrenti.

La videata varia a seconda se sia attiva o meno la funzione Tabellone incontri:

Con tabellone incontri non attivo



### Con tabellone incontri attivo



I tasti funzione abilitati sono:

- <**F1**> **Manche** Premendo questo tasto si ha la possibilità di variare il numero di manche di cui calcolare l'ordine di partenza (attivo solo in caso di tabellone incontri disattivato).
- <F2> Relativa alla Manche Premendo questo tasto si può variare la manche da utilizzare per il calcolo bastato sui tempi di manche o di impostare l'ultimo numero di manche da utilizzare per il calcolo basato sui tempi totali sino a quella manche (attivo solo in caso di tabellone incontri disattivato).
- **<Frecce>** Permette di variare la fase del tabellone (attive solo in caso di tabellone incontri attivo)
- **<ENT> ENT=inverti pista** inverti i colori dei due concorrenti.



Una volta impostati i corretti valori premendo **<ENT>** viene effettuato il calcolo della lista. Terminata l'elaborazione appare, per un istante, la scritta **'ELABORAZIONE ESEGUITA !!!'** e vengono attivati i tasti funzione:

- **<F1> Stampa lista** per stampare la lista appena calcolata ritornare al calcolo liste
- <F2> Altra lista per ritornare alla funzione precedente e calcolare una nuova lista di partenza o integrare quella appena calcolata
- **<F5> menu** per uscire dalla funzione di calcolo liste di partenza.

Nel caso esista già una lista di partenza per la manche selezionata appare l'avviso: **'ATTENZIONE !!! Esiste già una lista di partenza per la manche ..'** e vengono attivati i tasti funzionali:

- **<F1>Aggiungi in coda la nuova lista** per accodare la parte di lista appena calcolata alla lista già presente
- **<F2>Cancella la lista in memoria** per azzerare, dopo eventuale conferma con il tasto **<F4>**, la parte di lista già presente e sostituirla con quella appena calcolata.

Qualora siano già presenti, in memoria, 4 liste di partenza appare l'avviso 'ATTENZIONE !!! Nessuna lista disponibile. Procedere alla cancellazione di almeno una lista' e, dopo qualche secondo, viene attivata la funzione di cancellazione liste. Per dettagli vedere cap. 11.1.4 Cancella elenchi di partenza a pag. 51.

### 7.2.2. Estrai Vincitori

Questa funzione estrae i vincitori dei vari incontri e costruisce un nuovo ordine di partenza basandosi sui risultati degli scontri diretti seguendo lo schema di un tabellone tennistico.

La videata varia a seconda se sia attiva o meno la funzione Tabellone incontri:

Con tabellone incontri non attivo:



### Con tabellone incontri attivo



I tasti funzione abilitati sono:

- **<F1> Manche** Premendo questo tasto si ha la possibilità di variare il numero di manche di cui calcolare l'ordine di partenza
- <**F2**> **In base a Classifica** Premendo questo tasto si può variare la manche da utilizzare per il calcolo bastato sui tempi di manche o di impostare l'ultimo numero di manche da utilizzare per il calcolo basato sui tempi totali sino a quella manche.

- **<Frecce>** Permette di variare la fase del tabellone (attive solo in caso di tabellone incontri attivo)
- **<F5> esci** Ritorna al menu precedente

MICROGATE

• **<ENT> ENT=estrai** estrai i vincitori degli incontri diretti.

Una volta impostati i corretti valori premendo **<ENT>** viene effettuato il calcolo della lista. Terminata l'elaborazione appare, per un istante, la scritta **'ELABORAZIONE ESEGUITA !!!'** e vengono attivati i tasti funzione:

- <F1> Stampa lista per stampare la lista appena calcolata ritornare al calcolo liste
- <F2> Altra lista per ritornare alla funzione precedente e calcolare una nuova lista di partenza o integrare quella appena calcolata
- **<F5> menu** per uscire dalla funzione di calcolo liste di partenza.

Nel caso esista già una lista di partenza per la manche selezionata appare l'avviso: 'ATTENZIONE !!! Esiste già una lista di partenza per la manche ..' e vengono attivati i tasti funzionali:

- <**F1**>**Aggiungi in coda la nuova lista** per accodare la parte di lista appena calcolata alla lista già presente
- <**F2**>**Cancella la lista in memoria** per azzerare, dopo eventuale conferma con il tasto <**F4**>, la parte di lista già presente e sostituirla con quella appena calcolata.

Qualora siano già presenti, in memoria, 4 liste di partenza appare l'avviso 'ATTENZIONE !!! Nessuna lista disponibile. Procedere alla cancellazione di almeno una lista' e, dopo qualche secondo, viene attivata la funzione di cancellazione liste. Per dettagli vedere cap. 11.1.4 Cancella elenchi di partenza a pag. 51

### 7.3. Stampa elenchi di partenza

Attraverso questa opzione è possibile stampare una lista di partenza precedentemente valorizzata.

Una volta attivata la funzione appare l'evidenza delle liste disponibili e del loro dati caratteristici.

Nella colonna:

- Nella prima appare il numero progressivo della lista (da lista 1 a lista 4)
- MANCHE evidenzia il numero di manche a cui la lista fa riferimento (es.: S 2 lista di partenza per manche 2)
- N.RECORD numero di concorrenti presenti nella lista.

I tasti funzione abilitati sono i seguenti:

- $\langle F1 \rangle \uparrow$ : scorre l'elenco liste verso l'alto
- $\langle F2 \rangle \psi$ : scorre l'elenco liste il basso
- <F3> Stampa stampa la lista evidenziata dal simbolo 4
- **<F5>** per ritornare al menu precedente.



# 8. Sincronizzazione

REI2 offre la possibilità di essere sincronizzato indifferentemente da tastiera, da linea esterna o via radio con il sistema LinkGate. La sincronizzazione può, eventualmente, essere corretta spostando in avanti o in dietro l'orologio interno.

Altra modalità di sincronizzazione consiste nel collegare il sincronizzatore GPS Microgate MicroSync alla porta computer A utilizzando l'apposito cavo. In questo modo l'orologio interno viene allineato al segnale orario GPS senza alcun intervento da parte dell'operatore. La base tempi interna viene mantenuta costantemente allineata alla base tempi GPS sino a quando il MicroSync viene mantenuto collegato al REI2.

# 8.1. Sincronizzazione

Attraverso questa funzione si sincronizza l'orologio interno a REI2. L'operazione si effettua inserendo l'ora di sincronizzazione, confermando ogni singolo campo (ora, minuti,...) con il tasto **<ENT>** ed, a seguire la data.

<u>Attenzione</u>: per poter effettuare la sincronizzazione è necessario che al momento in cui viene premuto **<F4>** la linea di **START** sia 'a riposo' (aperta per linea N/A, chiusa per linea N/C). In caso la linea non sia 'a riposo' appare la scritta '!!!! ATTENZIONE !!! Linea di START non in grado di fornire impulso di sincronizzazione ...'.

Con:

- <F2> è possibile variare i dati immessi in caso di errore
- <F4> confermare i dati di sincronizzazione. Al successivo impulso di START si ha la sincronizzazione dell'orologio interno
- **<F5>** ritornare al menu precedente.

### 8.2. Modifica valore sincronizzazione

In particolari situazioni può essere necessario variare la sincronizzazione del REI2 per allinearla ad altre apparecchiature che non possono essere risincronizzare. Dopo aver rilevato lo scarto di sincronizzazione tra i due apparecchi (ad esempio mediante uno **STOP** simultaneo) inserirne il valore come **'Variazione tempo'** (prestando attenzione all'allineamento es. 3 centesimi vanno inseriti come 300 decimillesimi); è possibile variare anche la data. Ogni valore va confermato con **<ENT>** 

I tasti funzione abilitati sono:

- <F1> Tempo+ per variare il segno della variazione, ad ogni pressione abilita l'aumento o la diminuzione
- **<F3> Correggi** per variare dati eventualmente inseriti erroneamente
- **<F4> OK** per effettuare la correzione della sincronizzazione.
- **<F5> menu** per uscire dalla funzione.

### 8.3. Verifica sincronizzazione

Richiamando questa funzione si pone REI 2 in attesa di ricevere un impulso, sia da una linea (principale o LinkPod) che dal sistema LinkGate.



Sul display appare la scritta **VERIFICA SINCRONIZZAZIONE** - **Attesa impulso...** Nel momento in cui REI 2 riceve un impulso viene stampato sulla banda il canale di provenienza dell'impulso nonché la data e l'ora in cui l'impulso è stato rilevato

### 8.4. Segnale

Con questa funzione è possibile generare un impulso di sincronizzazione per l'eventuale sincronizzazione di altre apparecchiature. Attivando la funzione vene chiesta l'ora e la data in cui generare l'impulso. Ogni valore va confermato con **<ENT>**.

È offerta la possibilità di ripetere il segnale di sincronizzazione ad intervalli prestabiliti valorizzando opportunamente "**Ripeti sincro ogni**". Lasciando a zero tale valore la sincronizzazione viene generata una sola volta.

Il segnale viene generato portando a livello 0 il pin 6 della porta digital I/O. Contemporaneamente all'impulso di sincronizzazione viene emesso un segnale acustico BIP-BOP.



La richiesta di un segnale di sincronizzazione antecedente rispetto all'ora indicata del REI2 non viene accettata.

### 8.5. Stampa sincronizzazione

Con questa funzione è possibile selezionare se stampare o meno l'ora in cui l'orologio interno viene riallineato al segnale orario GPS.



# 9. Squalifiche

Utilizzando questa funzione vengono inserite le eventuali squalifiche e riammessi in gara concorrenti precedentemente squalificati. Una volta entrati nella funzione vengono richiesti il numero di gara e la manche a cui si riferisce la squalifica. Una volta inseriti i dati premendo **<ENT>** è possibile vedere lo stato attuale del concorrente.

I tasti funzione abilitati sono:

- <F1> Modifica Ad ogni pressione del tasto il concorrente passa dallo stato Qualificato allo stato Squalificato
- <F2> Altro per inserire numero e manche di un altro concorrente
- **<F5> menu** per uscire dalla funzione
- **<ESC>** Esce dall'inserimento dati.

# **10.** Trasmissione dati a PC

Durante lo svolgimento della competizione o al termine della stessa è possibile venga richiesta la trasmissione di dati ad elaboratori elettronici senza che l'elaboratore stesso lo richieda. La porta da utilizzare e la velocità di trasmissione sono specificabili con la funzione Configurazione seriali (vedi cap. 12.3 a pag. 56).

Vi sono due modalità di trasmissione dati: 'Off line' e 'On line'.

I dati inviabili sono:

- Cronologici: tutti gli eventi registrati
- **T Totali:** i tempi totali
- **T Manche:** i tempi delle singole manche
- **T Lap:** i tempi intermedi
- **NP,NA,SQ:** tutti i concorrenti non in gara come non partiti, non arrivati e squalificati (solo off line)
- **Skipped:** tutti gli eventi skippati.(Non attivabile in questo programma)
- Velocità: le velocità calcolate sia medie che istantanee.

# 10.1. Trasmissione dati Off Line

Con questa funzione è possibile selezionare i dati da inviare al PC e dare inizio alla relativa trasmissione. Verranno inviati a PC attraverso la porta seriale specificata i dati indicati con **On**. E' possibile, eventualmente, specificare la manche e/o il gruppo di concorrenti di cui esportare i dati (il valore **0** indica tutti).

I tasti funzione abilitati sono i seguenti:

- $\langle F1 \rangle \uparrow$ : sposta il cursore verso l'alto
- $\langle F2 \rangle \psi$ : sposta il cursore verso il basso
- <F3> Modifica: permette di variare il numero di manche o di Gruppo o di selezionare (On) / deselezionare (Off) il tipo dati da trasmettere evidenziato dalla freccia (→)
- <F4> Trasmetti: per dare inizio alla trasmissione
- **<F5> menu:** per ritornare al menu precedente.

Durante la trasmissione appare sul display la scritta **Trasmissione....in corso** e per ogni tipologia di dati richiesti il tipo ed il numero di record trasmessi.

# 10.2. Configurazione uscita dati On Line

Questa funzione permette di specificare quali dati vanno inviati all'elaboratore nell'istante in cui REI2 li registra nel proprio archivio. Alcuni di questi, come lo **START** (nell'impostazione standard) vengono immediatamente registrati e quindi trasmessi, altri, come lo **STOP**, devono essere confermati dall'operatore e quindi vengono inviati solo dopo che l'utente ne ha dato conferma.

I tasti funzione abilitati sono i seguenti:

- $\langle F1 \rangle \uparrow$ : sposta il cursore verso l'alto
- $\langle F2 \rangle \psi$ : sposta il cursore verso il basso

- <F3> Modifica: permette di selezionare (On) / deselezionare (Off) il tipo dati da trasmettere evidenziato dalla freccia (➔)
- **<F5> menu:** per ritornare al menu precedente.

La trasmissione On-line dei dati può essere attivata e disattivata a piacimento durante lo svolgimento della gara, va, comunque, tenuto presente che REI2 non trasmette on line eventi e valori calcolati mentre la trasmissione era disattivata.

# 10.3. Protocollo di uscita dati

Consente di scegliere quale protocollo utilizzare per la trasmissione dati al PC. Ad ogni selezione viene attivata una delle possibilità, e cioè:

- 'Microgate': Viene sfruttata tutta la potenzialità del cronometro
- 'Alge 4000': I dati vengono trasmessi utilizzando lo stesso protocollo di Alge 4000. La scelta dei dati trasmettibili con questo protocollo (vedi cap. 10.1 Trasmissione dati Off Line a pag. 48 e 10.2 Configurazione uscita dati On Line a pag. 48) viene limitata ai soli tempi netti.

Si consiglia, per la maggior completezza e flessibilità, di utilizzare il protocollo Microgate e di utilizzare il protocollo Alge solo qualora vi siano dei problemi di contabilità con il software utilizzato per l'elaborazione dati.

La velocità di trasmissione su seriale viene automaticamente impostata a 2400 per entrambe le porte seriali (vedi cap. 12.3 Configurazione seriali a pag. 56).



# 11. Ricezione dati da PC

### 11.1. Ricezione elenchi da PC

### 11.1.1. Ricevi elenco partecipanti da PC

Questa funzione permette di scaricare l'elenco degli iscritti generato dai programmi Microgate Uploder © o Microrun © o MicroLink ©. Premere il tasto <F1> per **Ricezione elenchi da PC** e , ancora, <F1> per **Ricevi elenco partecipanti da PC**. Sulla seconda linea del display appare la scritta '**Pronto a ricevere....**'. Si hanno a disposizione 20 secondi per avviare, sul PC, la trasmissione dei dati.

Se entro tale periodo non vengono ricevuti dati appare la scritta '**Time Out Ricezione Seriale .... Premi un tasto**'. Premere un tasto per proseguire. Premendo **<ENT>** si ritorna al menu di gestione elenchi.

E' possibile, una volta attivata, interrompere la ricezione prima del time out premendo il tasto **<F2>** per **Interrompi** e nuovamente il tasto **<ENT>** all'avviso di **'Ricezione Interrotta**'.

Durante la corretta ricezione dei dati questi vengono elencati, velocemente, a video. Terminata la ricezione, al comparire della scritta 'Fine ricezione. Premi un tasto...' premere <ENT> per ritornare al menu.

Informazioni dettagliate sulla struttura dati inviata dal PC a REI2 sono evidenziate nel capitolo 26 Protocolli di comunicazione REI 2 - PC a pag. 85.

Per le modalità di collegamento tra REI2 e PC fare riferimento al **manuale d'uso**.

11.1.2. Ricevi struttura gruppi da PC

Questa funzione è la stessa funzione presente nel menu Inserimento/Stampa gruppi – Ricevi struttura da PC. Fare riferimento al cap. 5.5 Ricevi struttura gruppi da PC a pag. 34.

11.1.3. Ricevi elenco di partenza da PC

Questa funzione permette di scaricare gli ordini di partenza generati dai programmi Microgate REI2 Uploder © o Microrun © o MicroLink ©. Premere il tasto **<F1>** per **Ricezione elenchi da PC**, il tasto **<F3>** per **Ricevi elenco di partenza da PC**. Sulla seconda linea del display appare la scritta '**Pronto a ricevere....**'. Si hanno a disposizione 20 secondi per avviare, sul PC, la trasmissione dei dati.

Se entro tale periodo non vengono ricevuti dati appare la scritta '**Time Out Ricezione Seriale .... Premi un tasto**'. Premere un tasto per proseguire. Premendo **<ENT>** si ritorna al menu di gestione gruppi.

E' possibile, una volta attivata, interrompere la ricezione prima del time out premendo il tasto **<F2>** per **Interrompi** e nuovamente il tasto **<ENT>** all'avviso di **'Ricezione Interrotta**'.



Durante la corretta ricezione dei dati questi vengono elencati, velocemente, a video. Terminata la ricezione, al comparire della scritta 'Fine ricezione. Premi un tasto...' premere <ENT> per ritornare al menu.

Rei2 può ricevere comunque in background gli ordini di partenza senza quindi entrare in questo menu.

Informazioni dettagliate sulla struttura dati inviata dal PC a REI2 sono evidenziate nel capitolo 26 Protocolli di comunicazione REI 2 - PC a pag. 85.

Per le modalità di collegamento tra REI2 e PC fare riferimento al manuale d'uso.

### 11.1.4. Cancella elenchi di partenza

Attraverso questa opzione è possibile cancellare una lista di partenza precedentemente calcolata o caricata o cancellare, in toto, tutte le liste presenti.

Una volta attivata la funzione appare l'evidenza delle liste disponibili e del loro dati caratteristici.

Nella colonna:

- Nella prima appare il numero progressivo della lista (da lista 1 a lista 4)
- **STATUS** in questa colonna viene indicato se la lista è **utilizzata** oppure **vuota** a seconda che contenga o meno dati
- MANCHE evidenzia il numero di manche a cui la lista fa riferimento (es.: S 2 lista di partenza per manche 2)
- N.RECORD numero di concorrenti presenti nella lista.

I tasti funzione abilitati sono i seguenti:

- $\langle F1 \rangle \uparrow$ : scorre l'elenco liste verso l'alto
- $\langle F2 \rangle \psi$ : scorre l'elenco liste il basso
- <F3> Cancella cancella la lista evidenziata dal simbolo ◀. Viene richiesta conferma dell'intenzione di cancellare la lista, <F4> per cancellare, <F5> per annullare la cancellazione.
- <F4>Canc.Tutte cancella tutte le liste presenti. Viene richiesta conferma dell'intenzione di cancellare la lista, <F4> per cancellare, <F5> per annullare la cancellazione
- **<F5>** per ritornare al menu precedente

### 11.2. Stampa elenchi

Selezionando questa funzione è possibile stampare diverse liste.

I tasti funzione abilitati sono:

- <**F1**> **Stampa elenco partecipanti** Stampa la lista degli iscritti. Sulla banda vengono evidenziati il numero di pettorale, la nazione ed il nome
- <F2> Stampa struttura gruppi Sulla banda verranno stampati i vari gruppi immessi con la composizione degli stessi.
- <F3> Stampa elenco di partenza Richiama la funzione descritta in 7.3 Stampa elenchi di partenza a pag. 44
- **<F5> menu** per uscire dalla funzione.

### 11.3. Cancellazione elenchi

Attraverso questa funzione è possibile cancellare i vari elenchi presenti nella memoria di REI2.

11.3.1. Cancella elenco nomi partecipanti

Attraverso questa funzione è possibile cancellare l'elenco nominativo degli iscritti. Per confermare la scelta di cancellazione premere  $\langle F4 \rangle$  per Sì, altrimenti annullare la cancellazione con  $\langle F5 \rangle$  per No. Confermata l'operazione di cancellazione sulla penultima riga del display appare, per qualche istante, la scritta 'Nomi partecipanti cancellati!'.

11.3.2. Cancella struttura gruppi

Attraverso questa funzione è possibile cancellare la struttura dei vari gruppi inseriti. Per confermare la scelta di cancellazione premere **<F4>** per **Si**, altrimenti annullare la cancellazione con **<F5>** per **No**. Confermata l'operazione di cancellazione sulla penultima riga del display appare, per qualche istante, la scritta **'Cancellazione gruppi effettuata!'**.

11.3.3. Cancella elenchi di partenza

Richiama la funzione descritta in 7.1 Inserimento manuale ordine di partenza a pag. 40

# 12. Configurazione REI2

I vari menu di configurazione consentono di modificare le numerose impostazioni che condizionano il funzionamento di REI2. Scegliendo di cancellare la configurazione all'inizio di una nuova gara oppure scegliendo Modifica configurazione base (vedi relativo capitolo 23 a pag. 82) e selezionando la configurazione più adatta alla sessione di cronometraggio, tutti i parametri vengono impostati sui valori normalmente più idonei nella maggior parte dei casi.

# 12.1. Configurazione Software

In questo menu sono raccolte le impostazioni che guidano il funzionamento del programma.

# 12.1.1. Visualizzazione tempi netti

Consente di scegliere se visualizzare su display e tabellone i tempi totali o di manche. Ad ogni pressione del tasto  $\langle F1 \rangle$  viene attivata una delle due alternative.

### 12.1.2. Precisione di misura

Selezionando questa opzione viene richiesta la precisione di misura da utilizzare per il calcolo del tempo Lap e netto. Si ricorda che tutti i cronologici vengono registrati con la massima precisione (1/25000 di secondo), utilizzata anche per effettuare i calcoli, qualunque sia la precisione impostata, a meno che non sia attiva la funzione di troncamento cronologici.

Le opzioni disponibili sono:

- **<F1>** ad ogni pressione attiva una delle 5 alternative (1", 1/10, 1/100, 1/1000 e 1/10000)
- <**F2**> permette di inserire la cifra (prima non significativa) a partire dalla quale si passa all'unità significativa superiore (es. con precisione al 1/100 impostando 4 xx.2842 diviene xx.29 mentre xx.2839 diviene xx.28). Impostando 0 viene sempre effettuato il troncamento
- <F3> attiva il troncamento dei cronologici al momento della loro registrazione. Ad ogni pressione del tasto si attiva una delle due alternative (Si per troncamento attivo, No per nessun troncamento). Qualora venga attivato il troncamento REI 2 chiede se il troncamento va esteso a tutti i cronologici della gara in corso, quindi anche per i già registrati. Con <F5> non si accetta l'estensione del troncamento con <F4> si accetta di troncare in maniera irreversibile tutti i cronologici.

Il troncamento del cronologico è utile in quelle gare, ad esempio la staffetta, in cui sommando i tempi di ogni frazionista si possa ottenere, per effetto dei vari troncamenti, un totale diverso dal tempo totale di gara.



Il troncamento dei dati cronologici è una operazione irreversibile. Una volta confermata l'intenzione di troncare i dati presenti nell'archivio non è più possibile recuperare la parte troncata. Allo stesso modo non è più possibile rilevare la parte troncata per tutti i nuovi eventi registrati.

### 12.1.3. Selezione manche per tempo totale

REI2 permette di escludere dal tempo totale uno o più tempi di manche. Una volta entrati in questa funzione viene presentato un pannello con l'indicazione fissa delle prime 9 manches e un pannello con una manche impostabile dall'utilizzatore.

I rettangoli pieni rappresentano le manche considerate nel calcolo del tempo totale, i rettangoli vuoti rappresentano le manches escluse.

Per attivare o disattivare una delle manches da 1 a 9 premere i tasti  $\langle F1 \rangle$  o  $\langle F2 \rangle$  per scorrere a destra o sinistra i numeri di manches sino a che il numero di manches da modificare non appare racchiuso in un quadrato. A questo punto premendo il tasto  $\langle F3 \rangle$  Modifica si esclude o include, alternativamente, la manche nel calcolo. Per operare sulle manche oltre alla N° 9 premere il tasto  $\langle F4 \rangle$  N.Manche, digitarne il numero (da 10 in poi), confermare con  $\langle ENT \rangle$ , quindi escludere / includere con il tasto  $\langle F4 \rangle$ .

Qualora sia attivo il tabellone FISI (vedi cap. 12.1.4 Tabellone FISI a pag. 54) vengono, in automatico, selezionate le seguenti manche:

- Qualificazioni: 1 e 2
- **Ottavi**: 81 e 82
- **Quarti**: 41 e 42
- Semifinali: 21 e 22
- **Finali**: 11 e 12.

Con il tasto **<F5>** si ritorna al menu precedente.

### 12.1.4. Tabellone FISI

Premendo il tasto  $\langle F4 \rangle$  (nel menu 3/1/1) è possibile attivare / disattivare la gestione del tabellone FISI (vedi regolamento FISI). Ad ogni pressione del tasto viene attivata una delle due alternative (**Attivo**, **Disattivo**). Non è possibile variare la configurazione qualora un concorrente sia in gara, REI2 segnala l'anomalia con la scritta **Attenzione concorrenti in corsa**.

### 12.1.5. Ultimo giro staffetta

Con questa funzione è possibile specificare il numero di componenti la squadra che partecipa alla staffetta. Il transito sul traguardo di un componente la staffetta viene evidenziato con **LAP**, il transito del concorrente finale con **STOP**.

### 12.1.6. Configurazione START

Permette di selezionare la modalità di rilevamento dell'evento di START.

Le opzioni disponibili sono:

- **<F1> Sdoppiato** Ogni pista ha un proprio dispositivo di start (cancelletto, fotocellula, ...)
- <F2> Unico Le due piste condividono l'impulso di START
- **<F3> Non presente** Non viene rilevato lo start ma solo i 2 **STOP**.

Per i dettagli di funzionamento far riferimento a cap. 4.5.3 Partenze a pag. 22.

# 12.1.7. Stampa cronologici

Premendo il tasto  $\langle F3 \rangle$  (nel menu 3/1/1b) è possibile attivare/disattivare la stampa dei cronologici al verificarsi dei vari eventi (**START**, **LAP**, **STOP**): con la stampa disattivata vengono stampati solo i tempi netti. Ad ogni pressione del tasto viene attivata una delle due alternative (**Sì** stampa cronologici attiva, **No** stampa disattivata).

### 12.1.8. Distacco massimo

Premendo il tasto  $\langle F4 \rangle$  (nel menu 3/1/1b) è possibile impostare il distacco massimo. Dopo l'arrivo del primo concorrente, premendo nel menu di cronometraggio il tasto  $\langle F3 \rangle$ , relativo al comando **Imp.Dmax**, viene automaticamente impostato al secondo concorrente il tempo del primo più il distacco massimo. Se il secondo concorrente è già arrivato viene comunque annullato il tempo precedente.

### 12.1.9. Imposta distacco automatico

Ad ogni selezione varia tra **Sì** attivo e **No** non attivo. In caso il distacco automatico sia attivo REI2 considera il concorrente come arrivato qualora il suo distacco, dal primo, superi il tempo massimo impostato con la funzione 12.1.8 Distacco massimo (pag. 55). Il tempo attribuito al secondo è pari al tempo del primo + il distacco massimo.

### 12.1.10. Pista a sinistra

Ad ogni pressione del tasto **<F2>** permette di selezionare il "colore" della pista a sinistra, selezionandolo tra le due opzioni **ROSSA** e **BLU** 

12.1.11. Classifica N migliori manche:...

Con questa funzione si indica il numero di manche che devono venir tenute in considerazione per il calcolo della classifica finale nel caso di competizioni nelle quali il concorrente effettui più manche scartando quella/e in cui ha ottenuto i risultati peggiori. REI2 effettua il calcolo della classifica considerando solo le migliori manche di ogni concorrente scartando i risultati peggiori.

# 12.2. Configurazione Hardware

In questo menu sono raccolte le impostazioni che guidano il funzionamento del cronometro.

# 12.2.1. Canale LinkGate

Premendo il tasto  $\langle F1 \rangle$  si apre un sottomenu, che evidenzia l'impostazione che i dip-switch devono avere sull' Encoder LinkGate®, per il canale memorizzato in precedenza. Premendo  $\langle F2 \rangle$ **Modifica** si attiva il cursore a fianco del numero di canale, da 0 a 127. Digitare il numero che si intende utilizzare. Inserito il numero e premuto  $\langle ENT \rangle$  viene evidenziata la nuova impostazione che i dip-switch devono avere sull' Encoder LinkGate®.

Il primo dip-switch non influenza la selezione del canale ed è, quindi, rappresentato LONG o SHORT.

Premendo **<F3>Lungh.** si modifica la posizione del primo dip-switch rappresentato, alternativamente **LONG** o **SHORT** 

Con il tasto **<F5>menu** si ritorna al menu configurazione hardware.

Si ricorda che è assolutamente indispensabile che il canale impostato sul REI2 e sul LinkGate Encoder®. siano coincidenti. Per ulteriori informazioni vedere il **Manuale d'uso**.

#### 12.2.2. Stampante

Consente di spegnere, logicamente, la stampante. Ad ogni pressione del tasto  $\langle F2 \rangle$  viene attivata una delle due alternative **Spenta** o **Accesa**.

#### 12.2.3. Beep tasti

Consente di abilitare l'emissione di un beep ogni volta che un tasto viene premuto. Ad ogni pressione del tasto  $\langle F3 \rangle$  viene attivata una delle due alternative **Disabilitato** nessun beep, o **Abilitato** un breve beep ad ogni pressione di tasto.

Non viene influenzata l'emissione del beep a fronte della pressione dei tasti linea che rimane sempre attiva.

#### 12.2.4. Contrasto display

Consente di variare il contrasto del display per aumentarne la leggibilità in condizioni di illuminazione critica.. Il tasto  $\langle F2 \rangle$  permette di diminuire il contrasto, mentre il tasto  $\langle F4 \rangle$  permette di aumentarlo. I due tasti  $\langle F1 \rangle$  e  $\langle F4 \rangle$  se premuti per oltre 2 secondi permettono una regolazione più rapida.

Si ricorda la possibilità di attivare la retroilluminazione del display con il tasto **<Lampada>**. Prestare attenzione a non uscire da questa funzione con il contrasto del display regolato in modo da non riuscire a leggerlo.

Con il tasto **<F5>** si ritorna al menu configurazione hardware.

### 12.2.5. Attività tasto LCK

Ad ogni pressione del tasto **<F1>** viene attivata una delle due alternative **Mantieni eventi** o **Elimina eventi**. Selezionando l'opzione **Elimina eventi** tutti gli eventi eventualmente rilevati mentre le linee sono bloccate (LCK attivo) vengono scartati nel momento in cui la linea viene sbloccata. Praticamente viene disabilitata la possibilità di scegliere se gestire o annullare gli impulsi rilevati annullandoli in ogni caso.



Tutti gli eventi rilevati vengono definitivamente eliminati a meno di non impostare l'opzione in **Mantieni eventi** prima di sbloccare le linee interessate.

### 12.3. Configurazione seriali

REI2 dispone di due seriali con protocollo RS 232 per il collegamento con PC. Le due seriali etichettate **Computer A** e **Computer B** sono configurabili individualmente sia per quanto riguarda



la velocità di trasmissione che per quanto riguarda i dati presentati. Alcune combinazioni di velocità sono, peraltro, non disponibili.

I dati configurabili sono **Velocità** per velocità di trasmissione, **Dati On-Line** per l'invio dei dati non appena l'evento si verifica, **Dati Off-Line** per l'invio di dati a fronte di richiesta da parte dell'elaboratore e **Tick** per l'invio del tempo a correre ogni periodo prefissato.

Entrati nella configurazione vengono attivati i seguenti tasti funzionali:

- $<\mathbf{F1}> \uparrow$  permette di scorrere, verso l'alto, le varie caratteristiche configurabili
- $\langle F2 \rangle \downarrow$  permette di scorrere la lista verso il basso
- <**F3**> ⇔ per passare dalla seriale A alla seriale B
- <F4> modifica per variare l'impostazione indicata da ▶; ad ogni pressione viene attivata una dei valori possibili.
- <ALT>+<F2> Rit. tick permette di impostare il ritardo in decimillesimi di secondo con cui il tick viene inviato alla seriale. Utilizzando un sistema LinkGate per gli arrivi è consigliato al minimo a 200ms per evitare il ritorno indietro del tempo visualizzato, mentre per i LinkPod è consigliato a 150ms.
- **<F5> menu** per ritornare al menu di configurazione.

I valori impostabili sono:

- Velocità (in bps): 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200
- Dati On-Line: Sì per trasmissione attivata, No per trasmissione non attivata
- Dati Off-Line: Sì per trasmissione attivata, No per trasmissione non attivata
- **Radio In**: Sì per abilitare la seriale alla ricezione degli eventi via radio. Automaticamente è impostata la velocità seriale a 1200.
- **Tick**: Disab. Per nessuna trasmissione, 1s, 1/10 e 1/100.

I valori impostati possono essere variati con gli appositi comandi inviati dall'elaboratore al REI2. Per le specifiche di protocollo di trasmissione e ricezione fare riferimento al capitolo 26 Protocolli di comunicazione REI 2 - PC a pag. 85.



Non tutte le combinazioni di velocità seriale A e Seriale B sono compatibili. REI 2 segnala tale condizione barrando la velocità che non può essere impostata (es.: Ser. A: 1200 Ser. B <del>115200</del>).

# 12.4. Stampa configurazione

Attraverso questa funzione ottenibile premendo il tasto **<F4> Stampa configurazione** si ottiene la stampa completa della configurazione impostata su REI 2.



# 13. Configurazione Tabellone

Attraverso questo menu è possibile impostare la tipologia dei tabelloni collegati a REI2 e specificarne alcune modalità operative.

Da qualsiasi punto del menu è possibile accedere alla configurazione tabellone premendo il tasto **<TAB>**.

### 13.1. Scelta visualizzazioni

REI2 è in grado di pilotare direttamente sino a 16 stringhe di tabelloni Microgate  $\mu$ TAB (ogni stringa è formata da un tabellone master ed, eventualmente, sino a tre tabelloni slave) o  $\mu$ GRAPH. Attraverso questa funzione è possibile selezionarne il tipo, il numero ed i dati da visualizzare su ciascuno di essi.

Entrati nella funzione di configurazione con il tasto **<F1> Scelta visualizzazioni** viene proposto un elenco con l'indicazione della configurazione attualmente impostata.

Nella colonna 'ADDR' viene evidenziato il valore Address da impostare sul tabellone, si ricorda che i valori di Address del tabellone deve corrispondere al valore indicato in questa prima colonna.

Nella colonna 'TABELLONE' viene evidenziata la tipologia di tabellone scelta; una serie di ---- evidenzia una riga non attiva.

Nella colonna 'NUM.TAB' viene evidenziato il numero di tabelloni impostati per quell'indirizzo.

Nella colonna 'VISUALIZZAZIONE' viene evidenziata, con delle sigle, la tipologia di dati che verranno inviati.

I tasti funzione attivi sono i seguenti:

- $\langle F1 \rangle \uparrow$  permette di scorrere, verso l'alto, la lista.
- $\langle F2 \rangle \downarrow$  permette di scorrere la lista verso il basso
- **<F3> modifica** per variare l'impostazione del tabellone al 'address' indicato da **>**
- **<F5> menu** per ritornare al menu di configurazione.

Una volta selezionata la funzione di **Modifica** viene evidenziata la configurazione impostata per la riga (address) selezionata.

I tasti funzione attivi sono:

- <**F1**> ↑ permette di .scorrere in un senso la lista delle configurazioni disponibili, compatibilmente con il tipo tabellone ed il numero di elementi selezionati
- $\langle F2 \rangle \psi$  permette di scorrere nell'altro senso la lista delle configurazioni disponibili
- <F3> Tipo Tab. permette di selezionare la tipologia del tabellone
- **<F4> N.Elem** permette di selezionare il numero di tabelloni sul address
- <F5> Conferma per ritornare al menu di configurazione
- **<ESC> Esci senza confermare** per ritornare al menu ritornando alla configurazione precedente.



Durante la scelta della configurazione viene mostrato, all'interno di alcuni rettangoli, come appariranno i dati sul tabellone. Nella tabella seguente vengono elencate alcune delle diverse combinazioni attualmente disponibili.

Tipo Tab.	Num.	Sigla	Descrizione
Microtab	1	Tempo gara	Tempo a correre o tempo netto.
Microtab	1	Tempo Pista Ros.	Tempo ottenuto dal concorrente sulla pista rossa.
Microtab	1	Tempo Pista Blu	Tempo ottenuto dal concorrente sulla pista blu.
Microtab	1	Dist+Tempi+Dist.	Dopo l'arrivo del primo concorrente mostra il distacco a correre sino all'arrivo del secondo concorrente, poi, in sequenza, il tempo del vincitore, del secondo e nuovamente il distacco.
Microtab	2	Pista R Pista B	Il tempo del concorrente in pista rossa sul lato a sinistra e quello della pista blu a destra. All'arrivo del secondo concorrente appare l'indicazione <b>winner</b> sulla pista del vincente ed il distacco sull'altra. Inoltre visualizza i due tempi e nuovamente <b>winner</b> con il distacco.
Microtab	2	Dist.PR Dist.PB	All'arrivo del secondo concorrente appare l'indicazione <b>winner</b> sulla pista del vincente ed il distacco sull'altra. Inoltre visualizza i due tempi e nuovamente <b>winner</b> con il distacco.
Micrograph	1	Rossa Blu Dist	3 righe a carattere piccolo con i tempi delle due piste ed il distacco.
Micrograph	1	Nome Tempo P.R.	
Micrograph	1	Nome Tempo P.B.	
Micrograph	2	Nome TempoG R&B	Visualizza i nomi dei concorrenti sulla prima riga con carattere medio e sulla seconda il tempo a correre. All'arrivo del 1° concorrente visualizza il stacco. All'arrivo del 2° appare winner ed il distacco, il tempo dei due concorrenti e nuovamente winner.
Micrograph	2	Lap pista R&B	Utile in caso della staffetta. Visualizza i tempi lap delle due piste e all'arrivo dell'ultimo staffettista visualizza la posizione in classifica.

1	

Tipo Tab.	Num.	Sigla	Descrizione
Micrograph	2	1&2&3 N TGara N	Caratteri ad altezza piccola: sulla prima riga numero 1, numero, tempo netto, e nome del concorrente in prima posizione; sulla seconda e terza linea numeri 2 e 3 e le stesse informazioni per il secondo.
Micrograph	2	4&5&6 N TGara N	Come sopra ma per il quarto, quinto e sesto con i numeri 4, 5 e 6
Micrograph	2	Pos N Tempo R&B	Posizione numero e tempo pista rossa e pista blu.

La configurazione prescelta viene attivata non appena si ritorna al menu di Configurazione Tabellone.

Vediamo, ad esempio, come impostare una configurazione in cui abbiamo 4 tabelloni  $\mu$ TAB (2 Master e due Slave) su cui vogliamo visualizzare il tempo delle due piste sulla prima coppia ed il distacco sulla seconda. Per le istruzioni relative al collegamento e montaggio dei tabelloni fare riferimento al manuale  $\mu$ TAB. (nelle schermate di esempio si presuppone che nessun tabellone sia stato precedentemente configurato).

Dopo essere entrati nella funzione 'Scelta visualizzazioni' premere il tasto <F1> sino a quando il cursore ∢ non si pone a fianco dello 0 sulla colonna RIGA, quindi premere

<F3> per Modifica

Hh:	mm:ss.d		
RIGA	TABELLONE	NUM.TAB	VISUALIZZAZIONE
0 🗸			
1			
2			
4			
$\mathbf{\Lambda}$	↓ м	odifica	altro

Hh:mm:ss.d Tabellone=Nessuno	N.Elementi= 0
-→	
ESC=esci senza confe:	rmare 5 Tab N.Elem Conf.
<u> </u>	
Hh:mm:ss.d Tabellone=Microtab	N.Elementi= 1
34:56.78	
Tempo gara ESC=esci senza confe: ↑ ↓ Tipo	rmare o Tab N.Elem Conf.
<i>Hh:mm:ss.d</i> Tabellone=Microtab	N.Elementi= 2

Ancora **<F3>** per **Tipo Tab** sino a quando sulla seconda linea appare la scritta **Tabellone=Microtab**.

Premere **<F4>** per **N.Elem** ed impostare il numero di elementi della linea **<2>** e premere **<ENT>** 

Premere il tasto <F2> sino a quando sulla terzultima



#### 32:46.78934:56.789

riga appare la scritta 'Pista R|Pista B'

Pista R|Pista B ESC=esci senza confermare ↑ ↓ Tipo Tab N.Elem Conf.

REI 2 Programma Slalom Parallelo	Doc: R2U_P_1095_002_1 Versione: 1.09.5 Pagina 62 di 97

Hh:mm:ss.d Tabellone=Microtab N.Elementi= 2				
32:46.78	3934:56.789			
Pista R Pista B ESC=esci senza confermare ↑ ↓ Tipo Tab N.Elem Conf.				

Hh:	nm:ss.d		
RIGA	TABELLONE	NUM.TAB	VISUALIZZAZIONE
0 🖌	Microtab	2	Pista R Pista B
1			
2			
4			
1	↓ Mod	difica	altro

Hh:mm:ss.d Tabellone=Microtab N.Elementi= 2			
34:56.78934:56.789			
Dist.PR Dist.PB ESC=esci senza confermare			

Hh:	nm:ss.d		
RIGA	TABELLO	NE NUM.TAB	VISUALIZZAZIONE
0	Microtal	o 2	Pista R Pista B
1.	Microtal	o 2	Dist.PR Dist.PB
2			
4			
$\mathbf{\Lambda}$	$\mathbf{V}$	Modifica	altro

Confermare l'impostazione con **<F5>**. Automaticamente si ritorna al menu configurazione.

A questo punto per impostare la seconda linea premere  $\langle F2 \rangle$  per posizionarsi a fianco del N° 1,  $\langle F3 \rangle$  per **Modifica** ancora  $\langle F3 \rangle$  per **TipoTab** sino a quando non appare, sulla seconda linea, la scritta **Microtab**,  $\langle F4 \rangle \langle 2 \rangle \langle ENT \rangle$  per impostare i due elementi e  $\langle F2 \rangle$  sino a quando non appare, sulla terzultima riga, la scritta **Dist.PR**|**Dist.PB**.

Premere **<F5>** per confermare l'impostazione e per ritornare al menu configurazione.

La nostra configurazione è ora pronta e possiamo uscire dalla funzione con **<F5> Menu**.

# 13.2. Pausa di visualizzazione

Premendo il tasto  $\langle F2 \rangle$  è possibile impostare, nel campo con l'indicazione **STOP**, il tempo di permanenza sul tabellone dei dati del concorrente arrivato e, nel campo con l'indicazione **LAP**, il tempo di permanenza dei dati del concorrente giunto all'intermedio. I tempi di permanenza possono essere impostati da 1 a 60 secondi e confermati con  $\langle ENT \rangle$ . Per le modalità con cui REI2 utilizza questo dato vedere 4.9 Gestione tabellone a pag. 27.

Si ricorda che superato il valore di 4 eventi da visualizzare il tempo di permanenza degli stessi viene automaticamente dimezzato sino a quando non rimangono 4 elementi in coda.

Questo valore deve essere impostato ad un valore tale da permettere la lettura del tabellone da parte del concorrente senza eccessivi accodamenti.

# 13.3. Velocità seriale tabellone

Con questa funzione possiamo impostare la velocità di trasmissione di REI2 verso tabelloni Microgate  $\mu$ GRAPH. Si ricorda che la velocità delle linee seriali dei tabelloni  $\mu$ GRAPH è configurabile dall'utilizzatore, mentre quella dei  $\mu$ TAB è fissa a 1200 (tranne su versioni speciali).



Ad ogni pressione del tasto **<F3>** viene attivata una delle possibili opzioni (1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 28800, 38400, 57600).

N.B.: La velocità impostata sul REI2 deve coincidere con quella impostata sul tabellone.

# 13.4. Programma pubblicità

Ad ogni selezione viene inviato ai tabelloni, alternativamente, il comando di attivazione ed il comando di disattivazione del programma 'Pubblicità'. Per maggiori dettagli fare riferimento al manuale dei tabelloni Microgate  $\mu$ GRAPH e  $\mu$ TAB.

### 13.5. Visualizzazione nazione concorrente

Ad ogni selezione viene attivata/disattivata la visualizzazione della nazionalità del concorrente. La funzione è significativa solo se si è provveduto a caricare su REI2 la nazionalità dei singoli concorrenti (vedi cap. 26.1.1 Lista dei Nomi e Nazionalità degli Atleti a pag. 85).

# 13.6. Configurazione linea 485

Ad ogni selezione viene attivata/disattivata la comunicazione sulla porta seriale RS485 (oltre che sulla porta RS 232). Fare riferimento al **manuale d'uso** per maggiori dettagli.

# 13.7. Visualizza tempo senza punteggiatura

Ad ogni selezione viene attivata/disattivata l'emissione del tempo senza i caratteri di separazione tra ore, minuti, secondi e frazioni di secondo, sempre rispettando quanto stabilito in Precisione di misura (cap. 12.1.2 pag. 53). Se impostato a **No** il formato di visualizzazione è HH:MM:SS.DCMd, quindi con i caratteri ':' e '.' di separazione, se impostato a **Sì** il formato di visualizzazione è HHMMSSDCMd.

# 13.8. Pista a sinistra

Permette di selezionare il "colore" del concorrente il cui risultato dovrà venir visualizzato sul tabellone di sinistra. Ad ogni pressione del tasto  $\langle F2 \rangle$  viene attivata una delle due opzioni **ROSSA** e **BLU**.

# 13.9. Controllo lunghezza trasmissione tabellone

Impostando questa funzione si attiva il controllo sulla lunghezza dei dati trasmessi al tabellone. Se le scelte effettuate sulle visualizzazioni sul tabellone implicano una quantità di dati troppo elevata per la velocità seriale impostata, Rei2 visualizzerà un messaggio di attenzione, indicando la velocità minima impostabile. In questo caso, se la funzione è attiva, Rei2 nega l'uscita del menu fino a quando non si modifica la velocità del tabellone.

# 13.10. Visualizzazioni disponibili

Questa funzione permette di selezionare rapidamente, all'interno delle varie possibili scelte il tabellone da utilizzare e di assegnarlo ad un indirizzo.



Hh:mm:ss.d Vis. disponibili ~€				
NUM	TABELLONE	ADDR	NUM	VISUALIZZAZIONE
▶ 0	Microtab		1	Tempo gare
1	Microtab		1	Pos Num
2	Microtab	0	2	Pos Num T.Gara
3	Microtab		2	Nome atleta
1	$\checkmark$	Selez	ziona	a Menu

Esempio di visualizzazioni disponibili.

Nella colonna 'NUM' viene evidenziato il numero progressivo della configurazione

Nella colonna 'TABELLONE' viene evidenziata la tipologia di tabellone.

Nella colonna 'ADDR' viene evidenziato il valore Address da impostare sul tabellone se la configurazione è stata selezionata, altrimenti appare il simbolo --. Si ricorda che i valori di Address del tabellone deve corrispondere al valore indicato in questa colonna.

Nella colonna 'NUM' viene evidenziato il numero di tabelloni impostati per la combinazione selezionata.

Nella colonna 'VISUALIZZAZIONE' viene evidenziata, con delle sigle, la tipologia di dati che verranno inviati.

I tasti funzione attivi sono i seguenti:

- $\langle F1 \rangle \uparrow$  permette di scorrere, verso l'alto, la lista
- $\langle F2 \rangle \psi$  permette di scorrere la lista verso il basso
- <F3> Seleziona imposta l'address per la configurazione indicata da ▶ Se viene impostato un address già utilizzato viene deselezionata la configurazione che precedentemente aveva lo stesso address.
- **<F5> menu** per ritornare al menu di configurazione.

### 13.11. Ritardo visualizzazione tabellone/tick

Questa funzione permette di impostare il ritardo in decimillesimi di secondo con cui il tick viene inviato alla seriale. Utilizzando un sistema LinkGate per gli arrivi è consigliato al minimo a 200ms per evitare il ritorno indietro del tempo visualizzato, mentre per i LinkPod è consigliato a 150ms.

### 13.12. Visualizza classifica

Permette di selezionare se si desidera visualizzare sul tabellone la sola classifica di arrivo **Arrivo** o quella di arrivo e quella agli intermedi **Arrivo/Interm.** Ogni volta che la funzione viene richiamata si attiva una delle due possibilità.

### 13.13. Numero massimo concorrenti nella classifica rotante

Questa funzione è abilitata se si scelgono tabelloni con classifiche che ruotano. Si può impostare il numero massimo di concorrenti nelle classifiche inserendo un valore diverso da zero.

# 13.14. Pausa visualizzazione classifica rotante

Questa funzione è abilitata se si scelgono tabelloni con classifiche che ruotano. Si può impostare il la pausa di visualizzazione tra gli scroll del tabellone.

	REI 2	Doc: R2U_P_1095_002_I
MICROGATE	Programma Slalom Parallelo	Versione: 1.09.5
TIMING AND SPORT		Pagina 65 di 97

# 13.15. Modalità visualizzazione

Permette di selezionare se si desidera visualizzare sul tabellone il tempo senza gli zeri non significativi (modalità **Tempo a correre**) o premettendo gli zeri non significativi (modalità **Cronologico**). Ogni volta che la funzione viene richiamata si attiva una delle due possibilità **Tempo a correre** o **Cronologico**.

# 14. Configurazione Linee

REI2 può ricevere impulsi attraverso diversi canali. Oltre ai tasti linea sono utilizzabili le linee principali (**START LAP AUX** e **STOP**) il sistema radio LinkGate (con o senza sistema radio incorporato) ed il sistema LinkPod. Per le modalità di utilizzo e collegamento fare riferimento al **manuale d'uso**.

# 14.1. Assegnazione canali fisici/logici

Attraverso questo menu è possibile specificare come REI2 deve interpretare i segnali provenienti dai diversi dispositivi di ingresso.

14.1.1. Assegnazione linee principali e tasti

Attraverso questa funzione possono essere variate le tipologie di eventi rilevati sia sulle linee principali (**START, LAP, AUX** e **STOP**) sia sui tasti linea corrispondenti.

I tasti funzione abilitati sono i seguenti:

- <F1> c.logico : ad ogni pressione abilita una delle possibili opzioni per il canale indicato dal simbolo 
  Le opzioni possibili sono STOP, N.ASS per non assegnato, START e LAP e MANUAL per stampare solamente il cronologico e quindi non memorizzarlo. In caso venga scelta. l'opzione LAP REI2 chiede a quale intermedio / giro, da 0 a 240, deve essere assegnato. Se impostato a 0 REI2 incrementerà automaticamente il numero giro ad ogni impulso
- $\langle F2 \rangle \uparrow \downarrow$  permette di scorrere la lista dei canali fisici
- <F3> ⇔ permette di passare rapidamente dalla colonna di gestione linee alla colonna di gestione tasti
- **<F5> menu** per ritornare al menu di configurazione.



Anche se è possibile variare l'assegnazione del canale fisico dei tasti si raccomanda di effettuare tale operazione solo in caso di assoluta necessità e con particolare attenzione per non venire ingannati, una volta fatta la modifica, dalle scritte riportate sui tasti.

### 14.1.2. Assegnazioni Canali Radio

Attraverso questa funzione possono essere variate le tipologie di eventi rilevati attraverso il sistema LinkGate radio. I canali radio vengono presentati su due distinte videate, la prima da 0 (start) a 7 e la seconda da 8 a 15 (stop).

L'assegnazione iniziale dei canali radio prevede:

- canale radio 0 come canale logico **START**
- canali radio da **1** a **9** come canale logico lap da 1 a 9 e, a seguire, canali radio da **A** a **D** come canali logici da 10 a 13
- canale radio **E** come **LAP** generico (**LAP** 0)
- canale radio **F** come canale logico **STOP**.

I tasti funzione abilitati sono i seguenti:

• <F1> c.logico : ad ogni pressione abilita una delle possibili opzioni per il canale indicato dal simbolo ∢. Le opzioni possibili sono STOP, N.ASS per non assegnato, START e LAP e

**MANUAL** per stampare solamente il cronologico e quindi non memorizzarlo. In caso venga scelta. l'opzione LAP REI2 chiede a quale intermedio / giro, da 0 a 240, deve essere assegnato. Se impostato a 0 REI2 incrementerà automaticamente il numero giro ad ogni impulso

- $\langle F2 \rangle \uparrow \downarrow$  permette di scorrere la lista dei canali radio
- <F3> ⇔ permette di passare rapidamente da una colonna all'altra
- **<F4>** Altri permette di passare dalla gestione dei canali da 0 (radio start) a 7 alla gestione dei canali da 8 a 15 (radio stop)
- **<F5> menu** per ritornare al menu di configurazione.

# 14.1.3. Assegnazione Canali LinkPod

Il sistema Microgate LinkPod © consiste, come meglio descritto sul **manuale d'uso**, in una serie da 1 a 10 'concentratori' (pod) collegati via cavo. Ogni concentratore ha, a seconda del tipo, sino a 8 ingressi per un totale di 80 linee.

Questa funzione permette di assegnare il canale fisico corrispondente ad ognuno dei singoli ingressi dei pod. ad un canale logico. Ogni pod viene presentato su una propria videata.

I tasti funzione abilitati sono i seguenti:

- <F1> c.logico : ad ogni pressione abilita una delle possibili opzioni per il canale indicato dal simbolo 
  Le opzioni possibili sono STOP, N.ASS per non assegnato, START e LAP e MANUAL per stampare solamente il cronologico e quindi non memorizzarlo. In caso venga scelta. l'opzione LAP REI2 chiede a quale intermedio / giro, da 0 a 240, deve essere assegnato. Se impostato a 0 REI2 incrementerà automaticamente il numero giro ad ogni impulso
- $\langle F2 \rangle \land \psi$  permette di scorrere la lista degli ingressi di ogni LinkPod
- **<F3>** ⇔ permette di passare rapidamente da una colonna all'altra
- <F4> N.Pod permette di passare dalla gestione di un LinkPod all'altro inserendone il rispettivo numero da 0, per il primo, a 9
- **<F5> menu** per ritornare al menu di configurazione.

Il numero di LinkPod configurato non è dipendente dalla posizione sul cavo ma dal valore impostato su ciascun LinkPod.

# 14.2. Tempi di disattivazione linee

Consente di modificare i tempi di disattivazione degli ingressi dopo l'acquisizione di un evento. Ogni linea è configurabile individualmente.

I tasti funzione abilitati sono i seguenti:

- <F1> ↑↓: permette di scorrere l'elenco delle varie linee configurabili. La linea selezionata appare evidenziata dal carattere ↓ ed è immediatamente inseribile il tempo di disattivazione espresso in millisecondi
- $\langle F2 \rangle \Leftrightarrow$  permette di passare rapidamente da una colonna all'altra
- **<F5> menu** per ritornare al menu di configurazione.

L'ultimo valore di **LAP** (quello in basso a destra) è configurabile anche per il numero di canale oltre che il tempo morto.

Il valore di disattivazione può assumere un valore a piacere tra 0 e 60.000 millisecondi (1 minuto).

	REI 2	Doc: R2U_P_1095_002_I
	Programma Slalom Parallelo	Versione: 1.09.5
TIMING AND SPORT		Pagina 68 di 97

Se si tenta di variare il valore per un canale a cui non corrisponde alcun canale fisico appare, per alcuni secondi, la scritta 'Can.logico non assegnato a can.fisico!!!'.

# 14.3. Configurazione esclusione linee

Il tasto <LCK> posto sopra il tasta <STA> è configurabile in modo da operare su uno o più canali logici a scelta dell'utilizzatore (il tasto <LCK> sopra il tasto <STO> agisce, viceversa, esclusivamente sul canale logico STOP). Attraverso questo menu è possibile selezionare le linee su cui è attivo il tasto. E' opportuno impostare linee che siano effettivamente controllabili dall'operatore.

L'attivazione o meno della funzione **<LCK>** su una linea è evidenziata dalla presenza del rettangolo pieno, per lock abilitato, o vuoto, per lock non abilitato. Un rettangolo nero lampeggiante rappresenta la posizione del cursore.

I tasti funzione abilitati sono i seguenti:

- **<F1>**  ermette di spostare il cursore, verso destra, sulle varie linee
- <F2> →: permette di scorrere il cursore verso sinistra
- **<F3> modifica** ad ogni pressione abilita o disabilita la sensibilità al tasto **<LCK>** per la linea su cui è posizionato il cursore
- <F4> N.lap permette di impostare il numero di lap dell'ultimo rettangolo a destra
- **<F5> menu** per ritornare al menu di configurazione.

Il tasto **<Riarmo>** posto a fianco del tasto **<LCK>** opera sulle stesse linee impostate per il tasto **<LCK>**.

# 14.4. Configurazione linee N/A N/C

REI2 è progettato in modo da accettare comandi da dispositivi aventi contatti normalmente (a riposo) sia aperti che chiusi. Attraverso questo menu è possibile selezionare il tipo di contatto presente su ciascuna delle linee principali siano esse collegate attraverso le prese boccola o a norma din.

I tasti funzione abilitati sono i seguenti:

- <F1> Start
- <F2> Lap
- <F3> Stop
- <**F**4> Aux
- **<F5> menu** per ritornare al menu di configurazione.

Ad ogni pressione del tasto associato ad una linea (da **<F1>** a **<F4>**) viene abilitata una delle due opzioni: Normalmente Aperta o Normalmente chiusa.

Gli ingressi LinkPod © sono configurabili agendo direttamente sul dispositivo. Per ulteriori informazioni fare riferimento al **manuale d'uso**.

# 14.5. Filtro rumore linee principali

Rei2 filtra gli eventi spuri provenienti dalle linee esterne (es. cancelletti di partenza o pulsanti).

I tasti funzione abilitati sono i seguenti:



- <F1> Start
- <F2> Lap
- <F3> Stop
- <**F**4> Aux
- **<F5> menu** per ritornare al menu di configurazione.

Di default sulla linea di Start è attivo il filtro rumore.

Ad ogni pressione del tasto associato ad una linea (da  $\langle F1 \rangle$  a  $\langle F4 \rangle$ ) viene abilitata una delle due opzioni: Sì – No.

# 15. Impostazione basi velocità

REI2 permette sia il calcolo della velocità media tra punti di rilevazione (**START**, **LAP AUX** e **STOP**) che il calcolo di velocità 'istantanee' attraverso il sistema LinkGate che, oltre all'invio del tempo rilevato, è in grado di inviare anche un tempo di percorrenza di una specifica base.

REI2 non memorizza le velocità, ma solo i dati necessari per calcolarle, quali tempi di passaggio tra i punti di rilevazione e di percorrenza delle basi nonché le relative lunghezze.

I tempi di passaggio sulle basi LinkGate è rilevato con la precisione di 1/32 768s tipica dei moduli LinkGate.

Per i dettagli relativi all'installazione del sistema LinkGate fare riferimento al manuale d'uso.

# 15.1. Lunghezza basi velocità medie

Attraverso questa funzione viene impostata la distanza che intercorre tra i vari punti di rilevazione tempo per il calcolo della velocità media di percorrenza.

Sul display viene evidenziata, in maniera grafica, l'interpretazione della base inserita. Le misura della distanza va espressa distintamente prima per la parte in metri (da 0 a 64000) e poi per la parte decimale (cm) o, in alternativa in Km (da 0 a 9999) e metri in base a quanto stabilito con 15.5 Range basi velocità 71.

I tasti funzione abilitati sono i seguenti:

- <**F1**> Ltotale: Usando questo tasto funzione è possibile impostare la lunghezza del percorso tra la partenza e l'arrivo
- <F2> Llap: Ad ogni pressione viene richiesto l'inserimento del numero di intermedio (lap) <u>finale</u> del tratto su cui calcolare la velocità media e, dopo la conferma con <ENT>, ne viene visualizzata la relativa lunghezza. Ad esempio con Base = 1 si intende il tratto dalla partenza al primo intermedio, con Base = 2 il tratto dal 1° al 2° intermedio
- **<F3> LStop**. Visualizza la distanza tra l'ultimo intermedio (lap) e la linea di arrivo
- <F4> ResetAll Cancella tutte le basi inserite; prima di effettuare la cancellazione REI2 chiede conferma da dare con <F4> Sì
- **<F5> menu** per ritornare al menu di configurazione.

Durante la visualizzazione di una base intermedia o finale sono attivi i seguenti tasti funzione:

- **<F2> Modifica**: permette di variare le dimensioni della base selezionata in precedenza
- **<F5> Menu**: per ritornare alla videata precedente ed impostare, eventualmente, una nuova base.

**Nota**: la parte relativa all'impostazione delle basi tra i vari intermedi è attiva solo se il tipo base impostato è **Multibase**, altrimenti viene richiesta direttamente la lunghezza giro. Vedi: 15.4 Tipo basi velocità a pag. 71.

# 15.2. Lunghezza basi velocità radio

Utilizzando il sistema di acquisizione radio Linkgate © è possibile collegare due dispositivi di rilevazione, tipicamente fotocellule, allo stesso modulo EncRadio o Encoder per il calcolo della



velocità media all'interno di una base. Attraverso questa funzione viene impostata la distanza che intercorre tra i due punti di rilevazione.

Sul display viene evidenziata, in maniera grafica, la posizione dei due dispositivi e le modalità di collegamento del cavo 'segnale'. L'indicazione **FTC\_R** indica che il cavo segnale del dispositivo va collegato alla boccola rossa dell'encoder, mentre **FTC\_V** indica che va collegato alla boccola verde. Il segnale dell'altro dispositivo va collegato alla boccola, verde o rossa, rimasta libera. Entrambi i cavi di massa vanno collegati alla boccola nera dell'Encoder.

Le misura della distanza va espressa distintamente prima per la parte in metri (da 0 a 65000) e poi per la parte decimale (cm).

I tasti funzione abilitati sono i seguenti:

- <F1> Lstart: Usando questo tasto funzione è possibile impostare la lunghezza della base collegata alla partenza
- <F2> Llap: Ad ogni pressione viene richiesto l'inserimento del numero di intermedio (lap) <u>finale</u> del tratto su cui calcolare la velocità, dopo la conferma con <ENT>, ne viene visualizzata la relativa lunghezza. Ad esempio con Base = 1 si intende la base tra un dispositivo ed il primo intermedio, con Base = 2 il tratto terminante in corrispondenza al secondo intermedio. Il numero corrisponde all'impostazione della linea sul Linkgate Encoder
- **<F3> Lstop**. Visualizza la distanza tra l'ultimo dispositivo ausiliario e la linea di arrivo
- <F4> ResetAll Cancella tutte le basi inserite; prima di effettuare la cancellazione REI2 chiede conferma da dare con <F4> Sì
- **<F5> menu** per ritornare al menu di configurazione.

Durante la visualizzazione di una base intermedia o finale sono attivi i seguenti tasti funzione:

- <F2> Modifica: permette di variare le dimensioni della base selezionata in precedenza.
- **<F5> Menu**: per ritornare alla videata precedente ed impostare, eventualmente, una nuova base.

# 15.3. Unità di misura

Attraverso questa funzione è possibile specificare l'unità di misura da utilizzare per la visualizzazione/stampa delle velocità rilevate.

Ad ogni pressione del tasto **<F3>** viene attivata una delle opzioni disponibili e cioè: **m/s** per metri al secondo, **Kmh** per chilometri orari, **mph** per miglia orarie (terrestri) o **knt** per nodi (miglia marine orarie).

# 15.4. Tipo basi velocità

Con questa funzione si specifica il tipo di LAP che si andrà ad utilizzare. Ad ogni pressione del tasto  $\langle F4 \rangle$  viene attivata una delle due opzioni ( Multibase | Giro ).Con la configurazione Multibase si dovrà indicare la lunghezza di tutte la basi tra i vari intermedi per avere tutti i valori di media, con la configurazione Giro è sufficiente inserire la lunghezza di un giro per avere le medie di percorrenza di tutti i giri.

# 15.5. Range basi velocità

Permette di impostare il range di misura per le basi su cui calcolare le velocità medie. Ad ogni pressione del tasto **<F1>** attiva una delle 2 alternative (**Chilometri/Metri** e **Metri/Centimetri**). Ad ogni variazione del range delle basi vengono cancellati tutti i valori delle misure delle basi eventualmente già inseriti, pertanto REI2 chiede conferma **Attenzione tutti i valori verranno** 

REI 2	Doc: R2U_P_1095_002_I
Programma Slalom Parallelo	Versione: 1.09.5 Pagina 72 di 97

persi. Sicuro? Si No prima di accettare la variazione. Naturalmente premendo <F5> per No il range non viene variato.
# 16. Ricezione dati memorizzati da LinkGate

Il dispositivo per la trasmissione radio degli impulsi Microgate LinkGate Encoder consente di trasmettere a REI2 tutti i cronologici e le velocità acquisite durante il cronometraggio (fino ad un massimo di 256 tempi e 256 velocità). Questa possibilità rappresenta un'ulteriore sicurezza, in quanto consente di 'recuperare' a posteriori eventuali tempi non trasmessi via radio per qualsiasi problema.

Attraverso questa funzione è possibile trasferire i dati presenti nell'Encoder a REI2.

Dopo aver scollegato il Decoder e collegato l'Encoder con l'apposito cavo (vedi **manuale d'uso**) premere il tasto  $\langle F1 \rangle$  per attivare la ricezione su REI2 e d attivare la trasmissione sul l'Encoder premendo  $\langle 2^{nd} \rangle$  e, mantenendolo premuto, il tasto  $\langle SERIAL \rangle$ .

Entro due secondi verranno visualizzati sullo schermo due contatori che indicano il numero di tempi e velocità effettivamente trasmessi.

Terminata la ricezione, premendo **<ENT>** viene presentato un ulteriore menu.

Scegliendo **<F1> Assoluto**, i cronologici vengono semplicemente trasferiti e presentati così come sono stati acquisiti. E' quindi indispensabile che il dispositivo LinkGate Encoder e REI2 siano stati sincronizzati (fare riferimento al **manuale d'uso**) prima dell'inizio della sessione di cronometraggio (a meno che non ci si voglia cimentare in una laboriosa serie di calcoli e correzioni a posteriori).

Scegliendo<**F2**> **Sincronizzazione. Automatica** i due dispositivi vengono sincronizzati 'a posteriori' al momento del trasferimento dati.

In questo modo i tempi vengono riportati ai valori corretti anche se LinkGate Encoder e REI2 non erano mai stati sincronizzati. Questa seconda scelta è normalmente la più conveniente, tuttavia è indispensabile che REI2 non venga sincronizzato diversamente durante il tempo che intercorre tra la fine della sessione di cronometraggio e il momento in cui si effettua il trasferimento dati. E' altresi conveniente effettuare il trasferimento immediatamente dopo il termine della sessione di cronometraggio, in modo da ridurre la deviazione dovuta all'inevitabile leggero scostamento fra le basi tempi dei due dispositivi (si vedano le specifiche tecniche di LinkGate Encoder e di REI2 per una stima dei possibili scostamenti).

I tempi e le velocità trasferite dall'Encoder possono solo essere stampate premendo **<F1>**.



# 17. Test livello segnale radio Linkgate

Un adeguato livello qualitativo del segnale radio ricevuto dal sistema LinkGate è condizione necessaria per il corretto utilizzo dello stesso. Attraverso questa funzione REI2 offre la possibilità di valutarne la qualità.

Una volta entrati in questa funzione appare la scritta 'TEST QUALITA' SEGNALE RADIO' seguita, nella linea successiva del display, della scritta 'Pronto a ricevere...'. A questo punto si può dare inizio ad una trasmissione di test (ad esempio un segnale di start). Dopo circa 3 secondi dall'inizio della trasmissione, durante la quale viene visualizzata la scritta 'Ricezione in corso...', sul display vengono visualizzati il canale del segnale ricevuto e la qualità del segnale espressa in percentuale. Ovviamente tanto più alta è la percentuale tanto più alta è la qualità della ricezione.

Valori superiori al 40% sono da considerarsi 'sicuri'.

Qualora il canale impostato su LinkGate Encoder non coincida con quello impostato su REI2 (si veda cap. 12.2.1 Canale LinkGate a pag. 55) appare il messaggio:

#### RADIO XXXX

#### Canale xxx Segnale= xxx%

#### Differenza nel canale ricevuto!!!

Se il livello di qualità del segnale ricevuto dovesse essere inferiore al 40% possono essere utilizzati uno o più dei seguenti accorgimenti:

- sistemare verticalmente ed in posizione rialzata sia le radio in trasmissione (quelle collegate agli Encoder) sia quella in ricezione
- cambiare frequenza di lavoro, allontanandosi dalla frequenza utilizzata da altri trasmettitori
- utilizzare, specialmente per le radio in trasmissione, antenne più efficienti come a <sup>1</sup>/<sub>4</sub> o a 5/8 d'onta al posto delle normali stilo 'caricate'.

Le antenne fornite con il sistema di trasmissione integrato LinkGate EncRadio e LinkGate DecRadio sono già ad alta efficienza.

<u>Nota:</u> la verifica della qualità del segnale va effettuata, preferibilmente, con il selettore 'short-long' del dispositivo LinkGate Encoder in posizione 'Long' (L). Se il selettore e su 'Short' (S) il massimo valore di 'qualità' indicato dal test è circa del 25%.

Per ulteriori dettagli sul sistema LinkGate fare riferimento al manuale d'uso.

Con il tasto **funzionale <F5> menu**: si ritorna al menù precedente.



# 18. Calcolatrice

REI2 mette a disposizione una calcolatrice sessagesimale.

### 18.1. Normale

Digitare il primo tempo che si desidera sommare o sottrarre (TA) ; successivamente digitare il secondo tempo (TB).

I tasti funzione abilitati sono i seguenti:

- **<F1>A+B**: somma TA a TB
- **<F2> A-B**: sottrae TB da TA
- **<F3> modif.** consente di variare i due tempi impostati
- **<F5> menu** per ritornare al menu precedente.

I tempi vengono 'normalizzati' alle 24 ore ; ad esempio, 2:00:00.000+23:00:00.000 = 1:00:00.000 e non 25:00:00.000.

Prestare attenzione nel digitare i millesimi, specie se i tempi da sommare o sottrarre sono espressi con la precisione del decimo o del centesimo; ad esempio, per inserire il tempo 1:02.84 (un minuto, due secondi, 84 centesimi) bisogna digitare:

<0> <ENT> (ore) <1> <ENT> (minuti) <2> <ENT> (secondi) <8><4><0><0> <ENT> (decimillesimi), e <u>NON</u> <8><4> <ENT>.

### 18.2. Estesa (gestione giorni)

Il funzionamento è analogo alla calcolatrice normale. In più offre la possibilità di inserire una cifra per il giorno consentendo, così, calcoli su valori ricoprenti più giorni.



# 19. Modem

In questo menu è possibile comunicare con un modem connesso al Rei2.

Hh:mm:ss.d	– Numero da comporre
Numero: Seriale: COMPUTER A ( 9600bps) ♦ = Cambia seriale	Seriale abilitata per la connessione con il modem
In chiamata Numero Componi Riattacca Rispondi Esci	Indica lo stato del modem

I tasti funzione attivi sono i seguenti:

- <F1> Numero permette di inserire il numero da comporre
- <F2> Componi compone il numero inserito
- <F3> Riattacca interrompe la comunicazione con il modem
- <F4> Rispondi risponde alla chiamata esterna
- **<F5> Esci** per ritornare al menu di configurazione.

Per chiamare un numero esterno basta collegare il modem all'uscita seriale abilitata, inserire il numero da comporre premendo **<F1>** e digitando in successione i singoli numeri. Successivamente premendo **<F2>** Componi comparirà la scritta In chiamata.... Se il numero chiamato risponde, automaticamente la connessione diventa attiva.

In caso di chiamata esterna comparirà la scritta **In risposta...** Premendo **<F4>** si attiva la connessione con il modem.

	REI 2 Programma Slalom Parallelo	Doc: R2U_P_1095_002_I Versione: 1.09.5 Pagina 77 di 97
--	-------------------------------------	--

# 20. Falsa partenza

Questa funzione permette di rilevare le partenze anticipate dei concorrenti in quei casi in cui la partenza stessa venga data da un dispositivo esterno come un semaforo, una tromba o un altro dispositivo dotato di uscita con indicazione dello zero (via) non pilotato direttamente dal REI2.

Si considera "falsa partenza" quando l'impulso di START viene rilevato in anticipo o con ritardo troppo esiguo rispetto all'impulso preso a riferimento come segnale di partenza.

Il grafico seguente evidenzia il significato dei due limiti:



Figura 12 – Valutazione falsa partenza.

Eventuali impulsi di START vengono ignorati, al fine della validità della partenza, se rilevati prima del valore **Falsa partenza da -** specificato, quelli rilevati a partire da **Falsa partenza da -** sino a **Falsa partenza a** + vengono considerati relativi a false partenze ed evidenziati sulla banda; quelli rilevati dopo il valore **Falsa partenza a** + vengono ignorati in quanto considerati relativi a partenze valide.

Le opzioni disponibili sono:

- **<F1>** Con questa funzione si imposta il valore dell'inizio del controllo di falsa partenza.
- **<F2>** Con questa funzione si imposta il valore del ritardo minimo dell'impulso di START rispetto allo zero perché la partenza venga considerata valida.
- **<F3>** Con questa funzione si imposta il numero del canale logico di LAP a cui abbinare il sensore di falsa partenza per la pista ROSSA.
- <F4> Con questa funzione si imposta il numero del canale logico di LAP a cui abbinare il sensore di falsa partenza per la pista BLU.

I valori inseriti vanno confermati con **<ENT>**. Per disabilitare controlli inserire **0**. I valori ammessi per i canale LAP vanno da 1 a 240.



## 21. Ricarica accumulatori

Durante il normale funzionamento viene evidenziata, nella parte a destra della prima linea del display, la presenza di una valida fonte di alimentazione esterna (con il simbolo di una presa) e l'insufficiente stato di carica degli accumulatori (con il simbolo della batteria). Dal momento dell'apparizione del simbolo si hanno circa 90 minuti di autonomia residua.

La ricarica degli accumulatori interni di REI2 è interamente gestita da microprocessore. I questo modo è stato possibile implementare un controllo della ricarica tale da garantire sempre la massima efficienza degli accumulatori, allungandone al tempo stesso la vita operativa.

Entrando in questa funzione viene evidenziato, sulla sesta linea del display, lo stato attuale dell'alimentazione e cioè:

- 'Utilizzo batterie...' vengono utilizzati gli accumulatori interni
- 'Mantenimento' .il cronometro è alimentato dalla sorgente esterna e contemporaneamente gli accumulatori vengono mantenuti efficienti da una debole corrente di carica ma NON viene effettuata la loro ricarica
- 'Scarica...' gli accumulatori interni vengono completamente scaricati prima di procedere ad una loro successiva ricarica
- 'Ricarica' ricarica in corso; a destra viene evidenziato il tempo mancante al termine della ricarica
- 'Ricarica bloccata' la ricarica è stata momentaneamente interrotta per insufficiente tensione di alimentazione. Riprenderà automaticamente non appena il livello di tensione ritorna sufficiente.

Per ricaricare gli accumulatori collegare all'apposita presa una qualsiasi sorgente di corrente continua tra 12 e 20 volt. Per dettagli fare riferimento al **manuale d'uso**.



Per ricaricare gli accumulatori o effettuarne un completo scaricamento è necessario che REI2 sia mantenuto acceso. Durante la ricarica è comunque possibile effettuare qualsiasi tipo di cronometraggio, l'importante è non spegnere il dispositivo.

### 21.1. Scarica/Ricarica

Selezionando questa funzione viene attivata dapprima la scarica completa degli accumulatori interni e poi la loro ricarica. Questa è la procedura più corretta per mantenere in piena efficienza gli accumulatori interni.

La durata della fase di scarica dipende dalla carica residua degli accumulatori interni e può durare sino a circa 3 ore

La durata della successiva fase di ricarica è di 7 ore, al termine della quale appare la scritta RICARICA OK!.

#### 21.2. Ricarica immediata

Nel caso non fosse possibile, per mancanza di tempo o quant'altro, effettuare correttamente una scarica e ricarica è possibile effettuare la sola fase di ricarica. In questo modo vengono ridotti i tempi di ricarica ma è una procedura sconsigliata in quanto viene ridotta l'efficacia degli accumulatori.

	REI 2	Doc: R2U_P_1095_002_I
	Programma Slalom Parallelo	Versione: 1.09.5
TIMING AND SPORT	r rogramma statom r aranoto	Pagina 79 di 97

# 21.3. Interrompi

Con questa funzione vengono interrotte le fasi di scarica e di ricarica e REI2 ritorna in modalità mantenimento.



# 22. Gestione gare

REI2 è in grado di memorizzare sino ad 8 gare diverse e delle relative configurazioni. E' possibile sospendere una gara in un qualsiasi momento, gestirne una diversa e poi richiamarla.

Non appena REI2 ha terminato la verifica di sincronizzazione e del contenuto della memoria attiva il menu di gestione gara.

Non è necessaria alcuna operazione, al termine del cronometraggio, per memorizzare una gara. Tutti i dati vengono automaticamente registrati nella memoria del cronometro e conservati anche a macchina spenta. Per i tempi di conservazione dei dati memorizzati fare riferimento al **manuale d'uso**.

#### 22.1. Nuova gara

Scegliendo questa opzione è possibile iniziare una nuova gara. Viene richiesto il programma da utilizzare, selezionato il quale si ottiene sulla banda l'evidenza di 'NUOVA GARA' ed il numero assegnato.

Qualora siano state memorizzate tutte le otto gare disponibili appare la scritta 'ATTENZIONE! -Memoria Gare Esaurita – Procedere alla cancellazione di – una o più gare. – Premere un tasto per continuare' ed è necessario cancellare una delle gare memorizzate per poter proseguire.

#### 22.2. Cancella/Richiama gara memorizzata

Attraverso questa opzione è possibile richiamare o cancellare, dall'elenco delle gare proposto, una gara precedentemente memorizzata.

Nella colonna:

- **GARA** appare il numero progressivo della gara. Il simbolo \* a sinistra del numero evidenzia l'ultima gara attiva, gara richiamata in caso di scelta di Prosegui gara attuale
- **DATA** la data di inizio
- **INIZIO** l'ora di inizio
- **TIPO** il tipo di programma utilizzato per la gara.

Le posizioni libere per memorizzare una gara sono evidenziate da '---'.

I tasti funzione abilitati sono i seguenti:

- $\langle F1 \rangle \uparrow$ : scorre l'elenco gare verso l'alto
- $\langle F2 \rangle \psi$ : scorre l'elenco verso il basso
- <F3> cancella la gara evidenziata dal simbolo (. Viene richiesta conferma dell'intenzione di cancellare la gara, <F4> per cancellare, <F5> per annullare la cancellazione. Qualora si selezionasse un numero di gara non utilizzato appare la scritta 'Impossibile cancellare'
- <F4> richiama la gara evidenziata dal simbolo 
  e ne permette la ripresa del cronometraggio. Qualora si selezionasse un numero di gara non utilizzato appare la scritta 'Gara non disponibile !'
- **<F5>** per ritornare al menu precedente.

### 22.3. Prosegui gara attuale

Selezionando questa opzione si riprende il cronometraggio dell'ultima gara memorizzata mantenendone tutti i cronologici e le configurazioni impostate.

#### 22.4. Cancellazione globale memoria

Selezionando questa opzione è possibile cancellare tutti i dati di tutte le gare memorizzate. Sul display appare la scritta '\*\*\*\*\*\* ATTENZIONE \*\*\*\*\*\* - Tutti i dati e tutte le gare verranno cancellati in modo irreversibile, procedere ?' premendo <F4> per Sì si cancellano tutte le gare memorizzate, con <F5> per No si annulla l'operazione di cancellazione.



# 23. Modifica configurazione base

Attraverso questo funzione è possibile selezionare, tre le 4 proposte la configurazione che più si adatta alle necessità della manifestazione che si intende cronometrare. Una volta selezionata la configurazione base è possibile apportare qualsivoglia variazione alla configurazione proposta.

I tasti funzione abilitati sono i seguenti:

- <F1> Snowboard
- <F2> Sci alpino
- <F3> Rally
- <F4> Staffetta.

Per i valori impostati da REI2 vedere 25 Configurazioni preimpostate a pag. 84.



## 24. Stato linee

Questa funzione permette un agevole controllo dello stato delle linee collegate a REI2. Le linee principali **START**, **LAP**, **STOP** ed **AUX** hanno, a destra della loro descrizione, un cerchietto indicatore dello stato. Per i Pod del sistema LinkPod è indicata, per ogni Pod, lo stato di ognuno degli 8 ingressi.

I significati sono:

- Cerchietto vuoto Linea a riposo
- Cerchietto pieno Linea attiva
- Trattino (solo Pod) Pod non presente o non collegato regolarmente o linea non fisicamente presente sul Pod (Pod con meno di 8 ingressi).



# 25. Configurazioni preimpostate

La tabella seguente ricapitola le impostazioni standard che vengono attivate in caso di scelta di una di queste:

	Snowboard	Sci alpino	Rally	Staffetta	Arrampi- cata via cavo	Arrampi- cata via radio
Configurazione start	Sdoppiato	Non pre- sente	Unico	Sdoppiato	Unico	Unico
Tempo attivazione distacco	9"	9"	9"	9"	9"	9"
Ultimo giro staffetta				4		
Stampa cronologici	No	No	No	No	No	No
Stampa intermedi	Ad ogni	Ad ogni	Ad ogni	Ad ogni	Ad ogni	Ad ogni
	evento	evento	evento	evento	evento	evento
Precisione di misura	1/100	1/1000	1/10	1/1000	1/100	1/100
Arrotondamento	Tronca- mento	Tronca- mento	Tronca- mento	Tronca- mento	Tronca- mento	Tronca- mento
Tempi morti (Start,	500,200,	500,200,	500,200,	500,200,	500,200,	500,200,
Lap, Aux, Stop)	200,200	200,200	200,200	200,200	200,200	200,200
Imposta distacco automatico	No	Sì	No	No	No	No
Distacco massimo	0	3 secondi	0	0	0	0

# 26. Protocolli di comunicazione REI 2 - PC

### 26.1. Da PC

Per trasmettere le informazioni relative a nome e nazionalità degli atleti, alla composizione dei gruppi, e alle liste di partenza, sarà necessario compilare un file per ognuna di queste funzionalità. All'interno di ogni riga i vari valori sono separati da dal carattere ASCII Tab (09h); le varie righe dal carattere CR (13) (0Dh). Le parole chiave (evidenziate in **grassetto**) vanno inviate esattamente così come sono scritte.

I dati si possono inviare solo all'uscita Computer A del cronometro REI2. Inoltre la trasmissione può essere fatta in background, quindi senza entrare nel menu di ricezione dati da PC.

26.1.1. Lista dei Nomi e Nazionalità degli Atleti

La lista dei nomi e delle nazionalità degli atleti specifica l'assegnazione di un numero di pettorale ad un certo nome. Ogni assegnazione sarà posta su una diversa linea di testo, e il formato completo sarà il seguente:

<b>\$STARTL</b>	Inizio della lista di nomi, deve essere scritto esattamente come appare a					
	fianco					
CR	Carriage Return (0Dh)					
	Per ogni concorrente inserito vanno ripetute le informazioni seguenti:					
pet	Numero di pettorale (es. 1)					
TAB	Tabulatore (09h)					
naz	sigla nazione di tre caratteri (es. ITA)					
TAB	Tabulatore (09h)					
nominativo	Nome e cognome (max 24 caratteri è ammesso un solo spazio fra nome e					
	cognome (es. Isolde Kostner), si possono inviare anche nomi composti					
	utilizzando _ per dividere il nome. Es: Marco_Andrea Di_Luca.					
CR	Carriage Return (0D h)					
	Fine della parte ripetitiva delle informazioni del concorrente					
\$STOPL	Fine della Lista. Indica al REI2 che la lista di nomi è terminata.					
CR	Carriage Return (0D h)					
→ \$STARTL C	R— $_{\blacktriangle}$ pet TAB naz TAB nominativo CR— $_{\parallel}$ \$STOPL CR $\rightarrow$					

#### Esempio:

\$STARTL			Inizio della lista di nomi, deve essere scritto esattamente come appare a fianco!
1	ITA	Isolde Kostner	Assegnazione del numero di pettorale 1 all'atleta italiano Isolde Kostner.
\$STO	PL		Fine della Lista. Indica al REI2 che la lista di nomi è terminata.



# 26.1.2. Lista dei Gruppi e loro Composizione

E' possibile definire una lista di gruppi e la loro composizione, e inviarla al REI2. Il formato è molto simile al formato della lista dei nomi:

\$STARTG		inizio lista gruppi, deve essere scritto esattamente come appare a fianco
CR		Carriage Return (0D h)
		Per ognuno dei gruppi da inserire va ripetuta la selezione di gruppo
G		codice di inizio gruppo
TAB		Tabulatore (09h)
ng		numero di gruppo (max numero ammesso 200)
CR		Tabulatore (09h)
		Per ognuna delle scelte di ogni gruppo va ripetuta la specifica degli estremi
		della scelta
	ni	numero iniziale della scelta di gruppo
	TAB	Tabulatore (09h)
	nf	numero finale della scelta di gruppo
	CR	Carriage Return (0D h)
		fine della parte ripetitiva della scelta di gruppo
		fine della parte ripetitiva della selezione di gruppo
\$STOPG		Fine lista Gruppi Il numero massimo di Scelte per ogni gruppo è 10. Il
		numero massimo di gruppi impostabili è 98, il numero 99 è riservato per uso
		interno e significa 'tutti i gruppi'.
CR		Carriage Return (0D h)

$\rightarrow$ —	\$STARTG	CR – G	TAB	ng	CR-	ni	TAB	nf	CR	- \$STOPG	$CR \rightarrow$
						L					

### Esempio:

\$STA	RTG	Inizio lista Gruppi.
G	1	Definizione Gruppo 1
1	100	Prima scelta gruppo 1: da 1 a 100
101	200	Seconda scelta gruppo 1: da 101 a 200
251	300	
387	387	
G	2	Fine gruppo 1, inizio gruppo 2
400	415	
460	485	
500	530	
654	654	Per inserire un pettorale singolo, inserire 2 volte lo stesso numero.
\$STO	PG	Fine lista Gruppi



#### 26.1.3. Liste di Partenza

La lista di partenza specifica l'ordine di partenza degli atleti per ogni manche della gara. Una manche può essere definita come manche con partenze singole, o con partenze di gruppo.

Il formato della lista è il seguente:

\$STARTP		Inizio della lista di partenza		
CR		Carriage Return (0D h)		
		Per ogni manche da caricare ripetere la parte a seguire		
MS		Inizio della Manche 1, per partenze singole.		
TAB		Tabulatore (09h)		
Nm		numero della manche		
CR		Carriage Return (0D h)		
		ripetere i numeri in partenza		
	pet	partenza: in partenza		
	CR	Carriage Return (0D h)		
		Fine della parte di ripetizione del numero		
		Fine della parte di ripetizione della manche		
\$STOPP		Fine della lista delle partenze		
CR		Carriage Return (0D h)		

Il numero massimo di Manche impostabili è otto. Le manche possono essere sia di tipo 'singolo' che di partenze.



Esempio:

\$STA	RTP	Inizio della lista di partenza
MS	1	Inizio della Manche 1, per partenze singole.
1		Prima Partenza: Pettorale 1
32		Seconda Partenza: Pettorale 32
31		Terza Partenza: Pettorale 31
40		
51		
MG	2	Inizio della Manche 2, partenze per gruppi
1		Prima Partenza: Gruppo 1
2		Seconda Partenza: Gruppo 2
\$STC	PL	Fine della lista delle partenze



### 26.2. Per PC

Utilizzando appropriati protocolli è possibile richiedere a REI2 una serie di informazioni registrate nella propria memoria quali tempi netti e cronologici, tempi a correre, stato dei concorrenti. I dettagli e le specifiche di comunicazione sono riportate nel manuale **Protocolli di comunicazione**. Nessun comando inviato attraverso i connettori Computer A e B, al di fuori di quelli specificati, peraltro da confermarsi sul REI2, è in grado di variare i dati presenti nel cronometro.

Per il collegamento tra REI2 e computer utilizzare le porta 'Computer A' e 'Computer B'.



### 27. Struttura menu

#### 27.1. Menu iniziale

A: Nuova gara

- A: Partenze singole
- B: Partenze a gruppi
- C: Cronometro base
- D: Parallelo
- Altro
- A: Equitazione
- B: Nuoto
- C: PC-ONLINE
- D:Inseguimento
- B: Cancella/Richiama gara memorizzata
- C: Prosegui gara attuale
- D: Cancellazione globale memoria
- Altro
- A: Ricarica accumulatori
  - A: Scarica/Ricarica
  - B: Ricarica immediata
    - C: Interrompi
- B: Test livello segnale radio LinkGate
- C: Status linee (principali e Pod)
- D: Autotaratura batterie

### 27.2. Menu gara

(M 1)

M 1.A: Cronometraggio

M 1 B: Inserimento/stampe gruppi M 1/2 A: Inserimento/Modifica gruppi M 1/2 B: Stampa struttura gruppi M 1/2 C: Cancella gruppi M 1/2 D: Struttura gruppi Altro M 1/2b A: Ricevi struttura gruppi da PC

- M 1.C: Classifiche e altre stampe
  - M 1/3 A: Stampa/Visualizza Classifiche
  - M 1/3 B: Altre stampe M 1/3/2 A: Stampa Squalificati M 1/3/2 B: Manche
  - M 1/3 C: Modalità stampa e Visualizzazione M 1/3/3 A: Presentazione dati : ... M 1/3/3 B: Stampa distacco : ... M 1/3/3 C: Ord. Pari tempo : ...
    - M 1/3/3 D: Invia stampe su seriale :...

- 4 Cronometraggio 15
- 5 Gestione gruppi 32
- 5.1 Inserimento/Modifica gruppi 32
  - 5.2 Stampa struttura gruppi 33
    - 5.3 Cancella gruppi 33
    - 5.4 Struttura gruppi 33

5.5 Ricevi struttura gruppi da PC 34

6 Classifiche ed altre stampe 35

- 6.1 Stampa/Visualizza Classifiche 35
  - 6.2 Altre stampe 37
  - 6.2 Altre stampe 37
  - 6.2 Altre stampe 37
- 6.3 Modalità Stampa e Visualizzazione 37

	REI 2		Doc: R2U_P_1095_002_I		
	<b>MICROGATE</b> Programma Slalom Paral		Versione: 1.09.5		
TIMING AND SPORT			Pagina 90 di 97		
			·		
Altro					
$M \frac{1}{2}$ A · Co	ngidara in alaga. Lan prasadanti	· C? Modeli	tà Stampa a Vigualizzaziona 27		
M 1/3/30.A: Col	nsidera in class. Lap precedenti		ta Stampa e visualizzazione 37		
M 1/3/3b.B: Ma	x atleti in class. (0=Tutti):	6.3 Modali	tà Stampa e Visualizzazione 37		
M 1/3/3b.C: Star	mpa nomi concorrenti :	6.3 Modali	tà Stampa e Visualizzazione 37		
M 1/3/3b D: Sta	mpa naz. Concorrenti :	6.3 Modali	tà Stampa e Visualizzazione 37		
M 1/3 D Stampa e	visualizza dati climatici	6 4 Stam	na e visualizza dati climatici 38		
$M 1/2/4 A = T_{rad}$		0.+ Stanij	$\int dt = \sqrt{15} dt = 12$		
M 1/3/4 A: Test	sonda chima		6.4.1 Test sonda clima 38		
M 1/3/4 B: Test	anemometro		6.4.2 Test anemometro 38		
M 1/3/4 C: Stam	npa dati clima:		6.4.3 Stampa dati clima 39		
M 1 D: Gestione parte	enze		7 Gestione partenze 40		
M 1/4 A: Inserime	nto manuale ordine di partenza	7.1 Inseriment	o manuale ordine di partenza 40		
M 1/4 B: Calcolo d	ordine di partenza	7.	2 Calcolo ordine di partenza 42		
M 1/4 C: Stampa e	lenchi di partenza	7.3	Stampa elenchi di partenza 44		
	F				
Altro (M 2)					
M 2 A · Sincronizzozi	one		8 Sincronizzazione 45		
$M_2/1$ A Sincromized			9 1 Sincronizzazione 45		
M 2/1.A: Sincroniz	zazione		8.1 Sincronizzazione 45		
M 2/1.B: Modifica	valore sincronizzazione	8.2 Modi	fica valore sincronizzazione 45		
M 2/1 C: Verifica s	incronizzazione	8.3 Verifica sincronizzazione 45			
M 2/1 D: Segnale.			8.4 Segnale 46		
Altro			-		
M 2/1b A: Stampa	sincronizzazione	8	8.5 Stampa sincronizzazione 46		
M 2 B: Squalifiche			9 Squalifiche 47		
M 2.C: Trasmissione	dati a PC		10 Trasmissione dati a PC 48		
M 2/3 A: Trasmissi	one dati Off Line	10.1	Trasmissione dati Off Line 48		
$M_2/2$ D. Configure	reione unoite deti On Line	10.2 Config	Trasmissione dati On Line 40		
M 2/3 B. Configura		10.2 Coning	12.2 G		
M 2/3 C: Configura	azione seriali		12.5 Configurazione serian 50		
M 2/3 D: Protocolle	o di uscita dati :		10.3 Protocollo di uscita 49		
MOD Disariana dat			11 Dissectore dati de DC 50		
$1 \times 12$ D. Kicezione dat			11 Nicezione dati da PC 50		
M 2/4 A: Ricezione	e elenchi da PC	1	1.1 Ricezione elenchi da PC 50		
M 2/4/1 A: Rice	vi elenco partecipanti da PC	11.1.1 Rice	vi elenco partecipanti da PC 50		
M 2/4/1 B: Rice	vi struttura gruppi da PC	11.1.2 R	Licevi struttura gruppi da PC 50		
M 2/4/1 C: Rice	vi elenco di partenza da PC	11.1.3 Rice	evi elenco di partenza da PC 50		
M 2/4 B. Stampa el	lenchi		11.2 Stampa elenchi 51		
$M 2/4/2 A \cdot Stor$	na alanco partacipanti		11.2 Stampa clonchi 51		
$1\sqrt{12}/4/2$ A. Stall					
M 2/4/2 B: Stam	ipa struttura gruppi		11.2 Stampa elenchi 51		
M 2/4/2 C: Stam	ipa elenchi di partenza		11.2 Stampa elenchi 51		
M 2/4 C: Cancellaz	zione elenchi		11.3 Cancellazione elenchi 52		
M 2/4/3 A: Cano	cella elenco nomi partecipanti	11.3.1 Cance	lla elenco nomi partecipanti 52		
M 2/4/3 R. Cano	cella struttura oruppi	11 3	3.2 Cancella struttura gruppi 52		
M 2/4/3 C Canc	ella elenchi di nartenza	11 2 2	Cancella elenchi di partenza 52		
1vi 2/4/3 C. Call	ena cienem ur partenza	11.3.5	Cancena ciencin di partenza 52		
Altro (M 3)					

M 3.A: Configurazione REI2

12 Configurazione REI2 53



M 3/1 A: Configurazione Software	12.1 Configurazione Software 53		
$M \frac{3}{1/1} A$ : Visualizzazione tompi netti	12.1 Uisualizzazione tompi netti 53		
M 2/1/1 R. Visualizzazione tempi netti	12.1.1 VISUAIIZZAZIONE LEMPT NEUR 55		
M $3/1/1.B$ : Precisione misura	12.1.2 Precisione di misura 55		
M $3/1/1/2$ A: Precisione della misura =	12.1.2 Precisione di misura 53		
M $3/1/1/2$ B: Arrotondamento (0= tronc	$amento) = \dots$ 12.1.2 Precisione di misura 53		
M $3/1/1/2$ C: Troncamento cronologico	= 12.1.2 Precisione di misura 53		
M 3/1/1 C: Selezione manche per Tempo T	Totale12.1.3 Selezione manche per tempo totale 54		
M 3/1/1 D: Tabellone FISI :	12.1.4 Tabellone FISI 54		
M 3/1/1 Altro			
M 3/1/1b A: Ultimo giro staffetta (Lap>>S	top) : 12.1.5 Ultimo giro staffetta 54		
M 3/1/1b B: Configurazione START :	12.1.6 Configurazione START 54		
M 3/1/1b C: Stampa cronologici :	12.1.7 Stampa cronologici 55		
M $3/1/1b$ D: Imposta dist max (0=dis) :	12.1.8 Distacco massimo 55		
Altro			
M $3/1/1c$ A · Imposta dist automatico ·	12.1.9 Imposta distacco automatico 55		
M $3/1/1c$ B. Pista a sinistra	12 110 $12 110$ Pista a sinistra 55		
M $3/1/1c$ D: Classifica N migliori manche	12.1.10 Fista a sinistra 55		
M 3/1 B: Configurazione Hardware	12.1.11 Clussified IV inglient matches		
M $3/1/2$ A: Canale LinkGate :	12.2 Configurazione Hardware 55		
M $3/1/2$ R: Stampante :	12.2.1 Callale LinkOale 55		
M $3/1/2$ D. Stampante	12.2.2 Stampante 50		
M 3/1/2.C. Beep tast	12.2.5 Deep tasti 50		
M 5/1/2.D: Contrasto display	12.2.4 Contrasto display 50		
Altro			
M 3/1/2b A: Attività Tasto LCK:	12.2.5 Attività tasto LCK56		
M 3/1.C: Configurazione seriali	12.3 Configurazione seriali 56		
M 3/1.D: Stampa configurazione	12.4 Stampa configurazione 57		
M 3.B: Configurazione Tabellone	13 Configurazione Tabellone 58		
M 3/2.A: Scelta visualizzazioni	13.1 Scelta visualizzazioni 58		
M 3/2 B <sup>•</sup> Pausa di visu	13.2 Pausa di visualizzazione 62		
M $3/2$ C. Velocità seriale tabellone =	13.3 Velocità seriale tabellone 62		
$M_{3/2}$ D. Prog publicità	13 4 Programma nubblicità 63		
Altro			
M 3/2h A: Visualizza nazione conc	13.5 Visualizzazione nazione concorrente 63		
M 3/2b B: Configurazione linea 485 :	13.6 Configurazione linea 485.63		
M 3/26 D. Configurazione finea 465	· 13.7 Visualizza tempo senza punteggiatura 63		
M 3/20 C. Visual. tempo senza punteggiatura M 3/2h D: Pista a sinistra:	13.8 Pista a sinistra 63		
Altro	15.6 Fista a sinistra 05		
Allo M 2/2a A: Controllo lunch Treamics tob: 1	2.0 Controllo lunchazza trasmissiona taballana 62		
M 3/2c A. Controllo lungli. Hasiniss.tab 1	5.9 Controllo lunghezza trasilissione tabellone 05		
$M_{2/2}$ C D's Visualizzaz. Disponibili	13.10 visualizzazioni disponioli os		
M $3/2c$ C: Rit. Visual. tab./tick:	13.11 Ritardo visualizzazione tabellone/tick 64		
M $3/2$ c D: Visualizza classifica:	13.12 Visualizza classifica 64		
Altro			
M $3/2d$ A: Max num in class. rot: 13.13 N	lumero massimo concorrenti nella classifica rotante 64		
M 3/2d B: Pausa visualizzaz. class. rot:	13.14 Pausa visualizzazione classifica rotante 64		
M 3/2d C: Modalità visual.:	13.15 Modalità visualizzazione 65		
M 3 C: Configurazione Linee	14 Configurazione Linee 66		
5			

M 3/3 A: Assegnazione canali fisici/logici 14.1 Assegnazione canali fisici/logici 66 M 3/3/1 A: Assegnazione linee principali e tasti14.1.1 Assegnazione linee principali e tasti 66

	REI 2 Doc: R2U_P_1095_002_I				
	Programma Slalom I	Parallelo	Versione: 1.09.5		
TIMING AND SPORT			Pagina 92 di 97		
M 3/3/1 B: Asse	gnazioni Canali Radio	14.1.2	Assegnazioni Canali Radio 66		
M 3/3/1 C: Asse	gnazione Canali LinkPod	14.1.3 Assegnazione Canali LinkPod 67			
M 3/3 B· Tempi di	disattivazione linee	14.2 Tempi di disattivazione linee 67			
M 3/3 C: Configure	zione esclusione linee	14.2 Configurazione acalusione linee 69			
M 3/3.C. Configura		14.5 COII			
M 3/3.D: Configura	azione linee N/A N/C	14.4 C0	nfigurazione linee N/A N/C 68		
Altro					
M 3/3b.A: Filtro ru	more linee principali	14.5 F	iltro rumore linee principali 68		
M 3.D: Impostazione	basi velocità	15	5 Impostazione basi velocità 70		
M 3/4 A: Lunghez	za basi velocità medie	15.1 Lunghezza basi velocità medie 70			
M 3/4 B: Lunghez	za basi velocità radio	15.2 Lunghezza basi velocità radio 70			
M 3/ 4 C: Unità di 1	misura ·	15.2 Europiezza ousi veroena radio 70			
$M_2/4$ D: Tipe here			15.4 Tino hosi volosità 71		
M 5/4 D. Tipo bas			13.4 Tipo basi velocita / I		
Altro	• • • •				
M 3/ 4b A: Range t	basi velocità :		15.5 Range basi velocità /1		
Altro (M 4)					
M 4 A: Ricezione dat	i memorizzati da LinkGate	16 Ricezione da	ti memorizzati da LinkGate 73		
M 4 B. Test livello se	gnale radio LinkGate	17 Test liv	vello segnale radio Linkgate 74		
		17 1050 11	eno segnare ruero Emigare / r		
MAC Calcolatrica					
M 4 C Calcolautice			10 1 N 1 75		
M 4/3.A: Normale			18.1 Normale /5		
M 4/3.B: Estesa (ge	estione giorni)		8.2 Estesa (gestione giorni) 75		
M 4 D Ricarica accum	lulatori				
M 4/4.A: Scarica/R	icarica		21.1 Scarica/Ricarica 78		
M 4/4.B: Ricarica i	mmediata		21.2 Ricarica immediata 78		
M 4/4.C: Interromp	pi		21.3 Interrompi 79		
-					
Altro (M 5)					
M 5 A: Gestione gare	$\rightarrow$ si ritorna sopra		22 Gestione gare 80		
$M 5/1 \Delta$ : Nuova ga	ra		22 1 Nuova gara 80		
M 5/1 P: Concelle/	Diabiama cara mamarizzata	22.2 Concolla	Dishiama cara mamorizzata 80		
M 5/1 C. D			22.2 Dross sui sons attuale 81		
M 5/1 C: Prosegui	gara attuale	22.4.0	22.5 Prosegui gara attuale 81		
M 5/1 D: Cancellaz	zione globale memoria	22.4 Can	cellazione globale memoria 81		
M 5.B: Modifica conf	figurazione base	23 M	odifica configurazione base 82		
M 5.C: Stato linee			24 Stato linee 83		
M 5 D: Semaforo			Vedere specifico manuale		
			I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		
Altro (M 6)					
M 6 A · Doi 2Not					
IVI U A. KEIZINEI			veuere specifico manuale		
			X7 1 '0' -		
M 6 B: Configurazione Rei2 Net			Vedere specifico manuale		



#### M 6 C: Imposta modem

#### M 6 D: Falsa partenza

- A: Falsa partenza da (0=disab.)
- B: Falsa partenza a + (0=disab.)
- C: Canale logico ROSSO
- D: Canale logico BLU

19 Modem 76

20 Falsa partenza 77 20 Falsa partenza 77 20 Falsa partenza 77 20 Falsa partenza 77

20 Falsa partenza 77



# 28. Modification history

La tabella seguente riassume le principali modifiche apportate al presente documento.

Versione	Capitolo	Pag.	Descrizione intervento	
programma				
1.03	4.5.8	23	Nuova funzione Attribuisci distacco massimo	
1.03	4.5.9	23	Nuova funzione Inserimento penalizzazione	
1.03	4.5.10	23	Nuova funzione Imposta distacco massimo	
1.03	4.5.11	23	Nuova funzione Auto distacco	
1.03	4.5.12	23	Nuova funzione Penalizzazione automatica	
1.03	4.10.1	28	Modificata la Gestioni eventi scartati	
1.03	6.3	37	Variata la funzione Modalità Stampa e Visualizzazione	
1.03	10.3	49	Nuova funzione Protocollo di uscita	
1.03	12.1.8	55	Nuova funzione Distacco massimo	
1.03	12.1.9	55	Nuova funzione Imposta distacco automatico	
1.03	13.1	58	Variato elenco tabelloni in Scelta visualizzazioni.	
1.03	13.2	62	Variata la funzione Pausa di visualizzazione	
1.03	13.7	63	Nuova funzione Visualizza tempo senza punteggiatura.	
1.03	15.5	71	Spostato capitolo Range basi velocità.	
1.03	28	93	Inserito capitolo Modification history	
1.07.9			Revisione generale per la versione 1.07.9	
1.08.2	4.6	24	Modica funzione Modifica cronologici	
1.08.2	8.4	46	Modificato Segnale con possibilità di impostare ripetizione.	
1.08.2	12.1.10	55	Nuova funzione Pista a sinistra	
1.08.2	13	58	Variato l'ordine dei capitoli in Configurazione Tabellone	
1.08.2	13.12	64	Nuova funzione Visualizza classifica	
1.08.2	13.15	65	Nuova funzione Modalità visualizzazione	
1.09.2			Revisione generale per la versione 1.09.2	
1.09.2	6.4	38	Nuova funzione Stampa e visualizza dati climatici	
1.09.2	8	45	Modificata funzione Sincronizzazione	
1.09.2	12.2.5	56	Nuova funzione Attività tasto LCK	
1.09.2	13	58	Accesso rapido Configurazione Tabellone	
1.09.2	20	77	Nuova funzione Falsa partenza e relativi parametri	
1.09.2	25	84	Modificate Configurazioni preimpostate	
1.09.2			Eliminata configurazione hardware Durata trasmissione	
			linkgate	
1.09.5	4.2	17	Modificato cap. Assegnazione canali logici	
1.09.5	4.8	26	Inserito capitolo Arrampicata via cavo e Arrampicata via radio	







# 29. Collegamento del doppio semaforo

Per pilotare l'accensione della luce verde dei due semafori, nella configurazione **Staffetta**, collegare i due semafori come di seguito descritto:

- Si devono cortocircuitare la boccola nera con la boccola verde di entrambe i semafori.
- Si collega la banana nera alla massa di un semaforo ed attraverso un cavo banana-banana ci si collega alla massa dell'altro semaforo.
- Si collega la banana verde al rosso del semaforo della pista rossa e
- La banana gialla al rosso del semaforo della pista blu.
- Si deve inoltre posizionare ambedue i semafori sulla modalità esclusiva



# Copyright

#### Copyright © 1999, 2011 by Microgate s.r.l. Tutti i diritti riservati

Nessuna parte di questo documento e dei singoli manuali può essere copiata o riprodotta senza la preventiva autorizzazione scritta di Microgate s.r.l.

Tutti i marchi o nomi dei prodotti citati i questo documento o nei singoli manuali sono o possono essere marchi registrati di proprietà delle singole società.

Microgate, REI 2, REI, RaceTime, MicroTab, µTab, MicroGraph, µGraph, MicroBeep, µBeep, Uploder, Microrun, MicroLink, µFlasher, LinkPod, LinkGate, LinkGate encoder, LinkGate decoder, EncRadio, DecRadio, Polifemo, MicroSem, µSem, MicroSync e µSync sono marchi registrati di Microgate s.r.l. o concessi in utilizzo.

Microgate s.r.l. si riserva il diritto di modificare i prodotti descritti in questo documento e/o nei relativi manuali senza preavviso.

Hanno collaborato alla realizzazione del software di REI 2 ed alla stesura dei relativi manuali:

Ing. Roberto Biasi, Dr. Vinicio Biasi Ing. Federico Gori Ing. Alessandro Miorelli Giuliano Menestrina Daniele Veronese

Il software ed i manuali sono disponibili nelle seguenti lingue: italiano, inglese, tedesco e francese.

**Microgate S.r.L** Via Stradivari, 4 Strivaristr. 39100 BOLZANO - BOZEN ITALY

Tel. +39 471 501532 - Fax +39 471 501524 e-mail info@microgate.it www.microgate.it

